




Appliance Dell DL4300

Guide de déploiement



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2016 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

2016 - 09

Rév. A03

Table des matières

1 Configuration de l'appliance DL4300	5
Introduction.....	5
Termes utilisés dans ce document.....	5
Configurations disponibles.....	5
Spécifications d'installation.....	6
Configuration réseau requise.....	6
Infrastructure de réseau conseillée.....	6
Configuration du matériel.....	6
Installation du serveur dans un rack.....	6
Réglage du commutateur de configuration du boîtier de stockage	6
Connexion des boîtiers de stockage au système	7
Branchement du bras de maintien des câbles (en option).....	8
Câblage de l'appliance.....	8
Mise sous tension de l'appliance.....	8
Configurations de disques de DL4300.....	8
2 Configuration initiale du logiciel.....	10
Assistant Configuration de l'appliance AppAssure.....	10
Configuration de l'interface réseau.....	10
Configuration des paramètres de nom d'hôte et de domaine.....	11
Configuration des paramètres SNMP.....	12
Création de disque(s) virtuel(s) Windows et RASR	12
Assistant de configuration de l'appliance DL.....	13
Configuration de l'interface réseau.....	13
Enregistrement et paramétrage de l'hôte.....	14
Alertes et surveillance.....	15
Accès et gestion.....	15
Configuration des sauvegardes Windows	16
Provisionnement du stockage.....	16
Configuration des options de mise à jour et stratégie de conservation.....	17
Utilitaire de récupération et de mise à jour.....	18
Rapid Appliance Self Recovery.....	18
Création de la clé USB RASR.....	18
Exécution du RASR.....	19
Utilisation de la fenêtre RASR à l'aide du double module SD interne	20
Provisionnement du stockage.....	20
Configuration de DL4300 à l'aide du stockage Fibre Channel (en option).....	22
3 Tâches à effectuer après l'installation.....	23
Accès à la console Core.....	23
Mise à jour des sites de confiance dans Internet Explorer.....	23
Configuration des navigateurs pour accéder à distance à Core Console.....	23



Modification des paramètres de navigateur dans Internet Explorer et Chrome	24
Configuration des paramètres de navigateur dans Firefox.....	24
Examen des périodes de conservation.....	24
Cryptage de données d'instantanés d'agent.....	25
Configuration d'un serveur de courrier électronique et d'un modèle de notification par courrier électronique	25
Réglage du nombre de flux.....	26
4 Préparation de la protection de vos serveurs.....	27
Présentation.....	27
Installation des agents sur les clients.....	27
Déploiement du logiciel de l'agent lors de la protection d'un agent.....	27
Installation du logiciel Rapid Recovery Agent sur des machines Windows.....	28
Déployer le logiciel Rapid Recovery Agent sur une ou plusieurs machines.....	29
À propos de l'installation du logiciel Agent sur des machines Linux.....	32
Emplacement des fichiers de l'agent Linux.....	34
Dépendances de l'agent.....	34
Installation sur Debian ou Ubuntu du logiciel Rapid Recovery Agent.....	35
Installation du logiciel Rapid Recovery Agent sur SUSE Linux Enterprise Server.....	35
Installation de l'agent sur Red Hat Enterprise Linux et CentOS.....	36
Installer le logiciel Agent sur des machines Linux hors ligne.....	36
Installer le logiciel Agent sur des machines Windows Server Core Edition.....	37
Configuration de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux.....	38
Protection d'une machine.....	39
Vérification de la connectivité du réseau.....	42
Vérification des paramètres du pare-feu.....	42
Vérification de résolution de nom (le cas échéant).....	42
Association de cartes réseau.....	43
5 Obtention d'aide.....	45
Où trouver la documentation et les mises à jour du logiciel.....	45
Recherche de mises à jour du logiciel.....	45
Contacter Dell.....	45
Commentaires sur la documentation.....	45

Configuration de l'appliance DL4300

Introduction

L'appliance Dell DL4300 représente la nouvelle génération d'appliances de sauvegarde sur disque exploitant le logiciel Rapid Recovery. L'appliance permet :

- des fonctions de stockage adaptables pour la prise en charge d'entreprises de toutes tailles
- des sauvegardes et des scénarios de restauration plus rapides que les périphériques sur bande traditionnels et que les méthodologies de sauvegarde habituelles
- la possibilité de déduplication en option
- une protection continue des données pour les serveurs de centre de données et de bureau distants
- un déploiement facile et rapide qui réduit le temps nécessaire à la protection des données critiques
- la configuration potentielle de Fibre Channel

Termes utilisés dans ce document

Le tableau suivant présente les termes utilisés dans ce document pour faire référence aux divers composants matériels et logiciels de l'appliance DL4300.

Tableau 1. Composants matériels et logiciels de l'appliance DL4300

Composant	Terme utilisé
Appliance DL4300	Serveur
Boîtier de stockage Dell Storage MD1400	Boîtier de stockage
Logiciel Dell AppAssure	AppAssure
Logiciel Rapid Recovery	Rapid Recovery

Configurations disponibles

L'appliance DL est disponible en deux configurations : Édition Standard et Édition Capacité élevée.


Tableau 2. Configurations de la capacité de DL4300 Édition Standard

Capacité	Configuration matérielle
5 To	12 disques de 1 To, 4 disques internes de 1 To
10 à 20 To	12 disques de 2 To, 4 disques internes de 2 To
30 à 40 To	12 disques de 4 To, 4 disques internes de 4 To
50 à 60 To	12 disques de 6 To, 4 disques internes de 6 To



Tableau 3. Configurations de la capacité de DL4300 Édition High Capacity

Capacité	Configuration matérielle
40 To, 50 To, 60 To, 70 To, 80 To, 90 To, 100 To, 110 To et 120 To	12 disques de 6 To, 4 disques internes de 6 To

 **REMARQUE : Un stockage supplémentaire peut être ajouté par le biais des étagères d'extension (Dell Storage MD1400). Un stockage supplémentaire peut être ajouté à n'importe quel modèle, toutefois, l'édition Standard Edition a une capacité maximale de 60 To et l'édition High Capacity Edition dispose d'une capacité maximale de 120 To. Les deux éditions supportent un maximum de quatre étagères d'extension.**

Chaque configuration inclut également les matériels et logiciels suivants :

- Système Dell DL4300
- Contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC)
- Un système d'exploitation préinstallé et le logiciel de gestion de stockage et du système Dell OpenManage
- logiciel AppAssure

 **REMARQUE : Si la configuration de votre appliance n'inclut pas les boîtiers de stockage Dell Storage MD1400, ignorez toute référence à Dell Storage MD1400 et aux boîtiers de stockage qui figure dans ce document.**

Spécifications d'installation

Configuration réseau requise

Votre appliance nécessite l'environnement réseau suivant :

- Réseau actif avec câbles et connexions Ethernet disponibles
- Adresse IP statique et adresse IP de serveur DNS, si le protocole de configuration Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ne les a pas fournies
- Un nom d'utilisateur et un mot de passe et des privilèges d'administrateur

Infrastructure de réseau conseillée

Dell conseille aux organisations d'utiliser un dorsal de 1 GbE pour obtenir de meilleures performances avec Rapid Recovery et des réseaux 10 GbE pour des environnements extrêmement robustes.

Configuration du matériel.

L'appliance est livrée avec un seul système DL4300. Avant de configurer le matériel de l'appliance, voir le document *Mise en route de l'appliance Dell DL4300 avec votre système* livré avec l'appliance. Déballez et configurez le matériel de l'appliance DL.

 **REMARQUE : Le logiciel est préinstallé sur le serveur. Tous les supports inclus avec le système doivent être utilisés uniquement en cas de restauration du système.**

Pour configurer le serveur, procédez comme suit :

1. Mettez en rack et câblez le système DL4300 et les boîtiers de stockage.
2. Mettez sous tension les boîtiers de stockage puis le système DL4300.

Installation du serveur dans un rack

Si votre système comprend un kit de rails, localisez les *Instructions d'installation en rack* livrées avec le kit du rack. Suivez les instructions d'installation des rails dans l'unité de rack, le système et le boîtier de stockage du rack.

Réglage du commutateur de configuration du boîtier de stockage

Régalez le mode de stockage de chaque boîtier de stockage sur le mode unifié, tel que présenté dans les figures suivantes.

REMARQUE : Le commutateur de configuration doit être défini préalablement à la mise sous tension du boîtier de stockage. Si le mode de configuration est modifié, une fois le boîtier de stockage mis sous tension, les modifications ne seront prises en compte qu'au cycle d'alimentation suivant du système. Pour en savoir plus, voir *Dell Storage MD1400 Enclosures Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire du matériel Dell Storage MD1400 Enclosures)* disponible à l'adresse Dell.com/support/home.




Figure 1. Réglage du commutateur de configuration d'un boîtier de stockage PowerVault MD1400

1. commutateur de configuration

Connexion des boîtiers de stockage au système

Connectez le câble de données du PERC (PowerEdge RAID Controller) installé sur le système Dell DL4300 au port SAS du module EMM (Enclosure Management Module) principal du boîtier de stockage.




Figure 2. Connexion du système DL4300 au boîtier de stockage MD1400

Configuration à l'aide d'un port redondant

Pour une configuration à l'aide d'un port redondant :

1. Connectez l'extrémité de chaque câble SAS au port 0 et au port 1 du contrôleur PERC du système DL4300.
2. Connectez l'autre extrémité de chaque câble SAS au port 1 de chaque module EMM du boîtier de stockage MD1400.

Configuration à un seul port

Pour la configuration à un seul port :

1. Connectez une extrémité du câble SAS au port 0 du contrôleur PERC du système DL4300.
2. Connectez l'autre extrémité du câble SAS au port 1 sur le module EMM du boîtier de stockage MD1400.

Configuration multichaîne




Figure 3. Configuration multichaîne

La configuration multichaîne prend en charge jusqu'à quatre boîtiers. Les deux premiers boîtiers sont connectés en série à l'un des boîtiers connectés à un seul port de la carte contrôleur. Les deux autres boîtiers sont connectés en série à l'un des boîtiers connectés au deuxième port de la carte contrôleur.

Branchement du bras de maintien des câbles (en option)

Si le serveur inclut un bras de maintien des câbles (Cable Management Arm - CMA), localisez les *Instructions d'installation* livrées avec le kit CMA et suivez les instructions qui y figurent pour l'installer.

Câblage de l'appliance

Localisez le document *Getting Started With Your System (Mise en route de votre système)* disponible sur Dell.com/support/home, livré avec votre appliance. Suivez-en les instructions pour connecter le clavier, la souris, le moniteur, les câbles d'alimentation et de réseau à votre appliance.

Mise sous tension de l'appliance

Après avoir branché l'appliance, mettez sous tension le boîtier de stockage MD1400, puis mettez sous tension le système DL4300.

REMARQUE : Il est recommandé de connecter l'appliance à un onduleur (UPS) pour assurer une fiabilité et une disponibilité maximales.

Configurations de disques de DL4300

DL4300 prend en charge des disques Nearline SAS et des disques SATA. Le système d'exploitation réside sur un disque virtuel RAID 1 (en miroir) situé dans les logements 12 et 13. Pour plus d'informations sur ces disques, voir le *Dell DL4300 Appliance Owner's Manual (Manuel du propriétaire de l'appliance Dell DL4300)* disponible à l'adresse Dell.com/support/home. Les lecteurs disponibles dans les emplacements 0 à 11 et 14 à 17 sont disponibles pour la configuration automatique grâce à l'Assistant Configuration de


l'appliance AppAssure (recommandé), mais peuvent également être configurés manuellement à l'aide de configurations personnalisées, le cas échéant. Les disques sont automatiquement affectés en tant que RAID 6. L'extension de la capacité à l'aide d'un boîtier de stockage MD1400 est facultative.



Configuration initiale du logiciel

Lorsque vous mettez sous tension l'appliance pour la première fois et que vous modifiez le mot de passe système, l'**Assistant Configuration de l'appliance AppAssure** s'exécute automatiquement.

1. Après la mise sous tension du système, choisissez une langue pour le système d'exploitation à partir des options de langue offertes par Windows.
Le CLUF (Contrat de licence utilisateur final) Microsoft s'affiche sur la page **Paramètres**.
2. Pour accepter le CLUF, cliquez sur le bouton **J'accepte**.
Une page permettant de modifier le mot de passe d'administration apparaît.
3. Cliquez sur **OK** en réponse au message vous invitant à modifier le mot de passe d'administrateur.
4. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe.
Un message vous invite à confirmer la modification du mot de passe.
5. Cliquez sur **OK**.
6. À partir de l'écran **Dell readme.htm**, faites défiler la page et cliquez sur **Poursuivre/Continuer**.
7. Connectez-vous en utilisant le mot de passe d'administrateur modifié.
L'écran **Sélectionnez la langue de appliance AppAssure** s'affiche.
8. Sélectionnez la langue de votre appliance à partir de la liste des langues prises en charge.
L'écran d'accueil de l'**Assistant Configuration de l'appliance AppAssure** s'affiche.

 **REMARQUE : Il faut parfois jusqu'à 30 secondes pour que l'Assistant Configuration de l'appliance AppAssure s'affiche sur la console système.**

 **REMARQUE : Ne fermez pas l'Assistant Configuration de l'appliance AppAssure tant que toutes les tâches n'ont pas été exécutées.**

Assistant Configuration de l'appliance AppAssure

 **PRÉCAUTION : Assurez-vous de terminer toutes les étapes de l'Assistant Configuration de l'appliance AppAssure avant d'effectuer toute autre tâche ou de modifier des paramètres sur l'appliance. Ne pas effectuer de modifications via le panneau de configuration, utiliser Microsoft Windows Update, mettre à jour le logiciel AppAssure ou installer de licences tant que l'Assistant n'est pas terminé.**

L'**Assistant Configuration de l'appliance AppAssure** vous guide au cours des étapes suivantes pour configurer le logiciel sur l'appliance :

- [Configuration de l'interface réseau](#)
- [Configuration des paramètres de nom d'hôte et de domaine](#)
- [Configuration des paramètres SNMP](#)
- [Création de disque\(s\) virtuel\(s\) Windows et RASR](#)

Une fois que vous avez terminé l'installation à l'aide de l'Assistant, la console Core démarre automatiquement.


Configuration de l'interface réseau

Pour configurer les interfaces réseau disponibles :

1. À l'écran **Bienvenue à l'Assistant Configuration de l'appliance AppAssure**, cliquez sur **Suivant**.

La page d'**interfaces réseau** affiche les interfaces réseau connectées disponibles.

2. Sélectionnez les interfaces réseau à configurer.

 **REMARQUE : L'Assistant Configuration de l'appliance AppAssure configure les interfaces réseau en tant que ports individuels (sans équipe). Pour optimiser les performances d'ingestion, vous pouvez créer un canal d'ingestion de plus grande taille en regroupant les cartes réseau (NIC). Cependant, cela doit être fait après la configuration initiale de l'appliance.**

3. Le cas échéant, connectez des interfaces réseau supplémentaires et cliquez sur **Actualiser**.

Les interfaces réseau supplémentaires connectées s'affichent.

4. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Configurer l'interface réseau sélectionnée** s'affiche.

5. Sélectionnez le protocole internet approprié pour l'interface sélectionnée.

Sélectionnez **IPv4** ou **IPv6**.

Les détails du réseau s'affichent en fonction du protocole Internet sélectionné.

6. Pour attribuer les détails du protocole Internet, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour attribuer automatiquement les détails du protocole Internet sélectionné, sélectionnez **Obtenir une adresse IPV4 automatiquement**.
- Pour attribuer automatiquement la connexion réseau, sélectionnez **Utiliser l'adresse IPv4 automatiquement** et saisissez les détails suivants :
 - **Adresse IPv4** ou **Adresse IPv6**
 - **Masque de sous-réseau** pour IPv4 et **Longueur de préfixe de sous-réseau** pour IPv6
 - **Passerelle par défaut**

7. Pour attribuer les détails du serveur DNS, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour attribuer automatiquement l'adresse du serveur DNS, sélectionnez **Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement**.
- Pour attribuer le serveur DNS manuellement, sélectionnez **Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante** et saisissez les détails suivants :
 - **Serveur DNS préféré**
 - **Autre serveur DNS**


8. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Configurer les paramètres de nom d'hôte et de domaine** s'affiche.

Pour en savoir plus sur le regroupement de NIC, voir [Regroupement de cartes réseau](#).

Configuration des paramètres de nom d'hôte et de domaine

Vous devez attribuer un nom d'hôte à l'appliance. Il vous est recommandé de modifier le nom d'hôte avant de lancer des sauvegardes. Par défaut, le nom d'hôte est le nom du système tel qu'il est attribué par le système d'exploitation.

 **REMARQUE : Si vous comptez modifier le nom d'hôte, il vous est recommandé de le faire à ce stade. La modification du nom d'hôte suite à l'exécution de l'Assistant Configuration de l'appliance exige que vous effectuiez manuellement plusieurs étapes.**

Pour configurer les paramètres de nom d'hôte et de domaine :


1. À la page **Configurer les paramètres de nom d'hôte et de domaine**, pour modifier le nom d'hôte de l'appliance, saisissez un nom d'hôte approprié dans le champ **Nouveau nom d'hôte**.
2. Si vous ne souhaitez pas que l'appliance rejoigne un domaine, sélectionnez **Non** dans **Souhaitez-vous que l'appliance rejoigne un domaine ?**
Par défaut, **Oui** est sélectionné.
3. Pour joindre l'appliance à un domaine, saisissez les détails suivants :
 - **Nom de domaine**
 - **Nom d'utilisateur de domaine**



 **REMARQUE : L'utilisateur de domaine doit avoir des droits d'administrateur local.**

- **Mot de passe d'utilisateur de domaine**

4. Cliquez sur **Suivant**.

 **REMARQUE : La modification du nom d'hôte ou du domaine exige un redémarrage. Suite au redémarrage, l'Assistant Configuration de l'appliance AppAssure est lancé automatiquement. Si l'appliance est jointe à un domaine, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur de domaine doté de droits d'administrateur sur l'appliance.**


La page **Configurer les paramètres SNMP** s'affiche.

Configuration des paramètres SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) est un protocole de gestion de réseau utilisé couramment qui permet des fonctions de gestion compatibles avec SNMP telles que la détection de périphériques, la surveillance et la génération d'événements. SNMP fournit une gestion de réseau du protocole TCP/IP.

Pour configurer des alertes SNMP pour l'appliance :

1. À la page **Configurer les paramètres SNMP**, sélectionnez **Configurer SNMP sur cette appliance** dans la page **Configurer les paramètres SNMP**.

 **REMARQUE : Désélectionnez Configurer SNMP sur cette appliance si vous ne souhaitez pas configurer des détails et alertes SNMP sur l'appliance et passez à l'étape 6.**

2. Dans **Communautés**, saisissez un ou plusieurs noms de communauté SNMP.

Utilisez des virgules pour séparer plusieurs noms de communauté.

3. Dans **Accepter les paquets SNMP de ces hôtes**, saisissez les noms des hôtes avec lesquels l'appliance peut communiquer.

Séparez les noms d'hôte par des virgules ou laissez ce champ vide pour permettre la communication avec tous les hôtes.

4. Pour configurer les alertes SNMP, saisissez le **Nom de communauté** et les **Destinations d'interruptions** des alertes SNMP et cliquez sur **Ajouter**.

Répétez cette étape pour ajouter des adresses SNMP supplémentaires.

5. Pour supprimer une adresse SNMP configurée, sélectionnez l'adresse SNMP appropriée dans **Adresses SNMP configurées** et cliquez sur **Supprimer**.

6. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Créer un/des disque(s) virtuel(s) Windows et RASR (s)** apparaît.

Création de disque(s) virtuel(s) Windows et RASR


Le système DL4300 prend en charge :

- deux lecteurs de système d'exploitation, douze disques de données et quatre disques durs internes
- possibilité de créer des numéros d'unité logique (LUN) pour le stockage des informations de restauration sur matériel sans système d'exploitation (BMR)
- possibilité de créer un espace distinct pour la sauvegarde Windows du fichier RASR.

Pour créer un/des disque(s) virtuel(s) optionnel(s) :

1. Sélectionnez les disques virtuels suivants :

- a. disque virtuel de sauvegarde Windows

 **PRÉCAUTION : Si vous avez ignoré cette option dans l' AppAssure Appliance Configuration Wizard (Assistant Configuration de l'appliance AppAssure), vous ne serez pas en mesure de créer une sauvegarde Windows Server et de configurer une stratégie de sauvegarde.**

Le disque virtuel de sauvegarde Windows fournit l'espace cible nécessaire à la création des sauvegardes Windows Server. Un espace disque de 75 Go est attribué par défaut pour la sauvegarde Windows DV créée et vous ne pouvez pas augmenter la taille de la sauvegarde Windows DV. Avec le temps, la quantité de données sauvegardées peut dépasser

75 Go et si tel est le cas, vous ne serez pas en mesure d'effectuer la sauvegarde ou la configuration de la stratégie de sauvegarde sur la page de **Sauvegarde** : un message d'erreur signalant le manque de capacité s'affiche. Dans ce cas, la sauvegarde Windows peut être reconfigurée dans un partage réseau ou sur un autre volume de disque sur l'appliance DL. Pour en savoir plus, voir la section Configurer une Stratégie de sauvegarde de lecteur réseau partagé planifiée dans la section *Recovering a Dell™ DL Backup and Recovery Appliance using Rapid Appliance Self Recovery (RASR)* (Récupération d'un Dell™ DL Appliance de sauvegarde et de récupération à l'aide de RASR (Rapid Appliance Self Recovery/ Récupération automatique rapide de l'appliance)) disponible sur **Dell.com/supportmanuals**.

b. disque virtuel RASR amorçable

Le disque virtuel RASR amorçable fournit un volume de récupération redondant permettant d'effectuer une récupération RASR. Vous pouvez redémarrer sur le volume de récupération redondant en appuyant sur la touche <F8> pendant l'auto-test de démarrage. Après le redémarrage, procédez comme indiqué dans [Exécution du RASR](#).

2. Cliquez sur **Suivant**.

Un écran de remerciement s'affiche pendant que le système est en cours de configuration. Un message confirmant que la configuration est terminée apparaît.


3. Cliquez sur **Quitter**.

La console Core est lancée automatiquement.

4. Poursuivez le processus de configuration en [Provisionnement du stockage](#).

Assistant de configuration de l'appliance DL

 **REMARQUE** : L'Assistant de configuration du serveur DL s'affiche uniquement lorsque vous mettez à niveau votre appliance à l'aide du dernier utilitaire RUU.

 **PRÉCAUTION** : Vous devez avoir effectué toutes les étapes de l'Assistant de configuration de l'appliance DL avant d'effectuer toute autre tâche ou de modifier des paramètres sur l'appliance. N'effectuez aucune modification via le panneau de configuration, n'utilisez pas Microsoft Windows Update, ne mettez pas à jour le logiciel DL et n'installez aucune licence tant que l'Assistant n'a pas terminé. Le service de mise à jour Windows est désactivé temporairement pendant le processus de configuration. Si vous quittez l'Assistant de configuration de l'appliance DL avant qu'il ait terminé, des erreurs de fonctionnement du système risquent de se produire.

L'Assistant de configuration de l'appliance DL vous guide au cours des étapes suivantes pour configurer le logiciel sur l'appliance :

- [Configuration de l'interface réseau](#)
- [Enregistrement et paramétrage de l'hôte](#)
- [Alertes et surveillance](#)
- [Accès et gestion](#)
- [Configuration des sauvegardes Windows](#)
- [Provisionnement du stockage](#)
- [Configuration des options de mise à jour et stratégie de conservation](#)

 **REMARQUE** : Après avoir terminé la configuration de l'appliance, vous pouvez soit ignorer l'Assistant, soit continuer à exécuter la protection de la machine, la réplication, les exportations de machines virtuelles et/ou de secours. Si vous choisissez d'ignorer l'Assistant, la console Core démarre automatiquement et vous pourrez effectuer ultérieurement la protection de la machine, la réplication et les exportations de machines virtuelles.

Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer la protection de la machine, la réplication et les exportations de machines virtuelles, voir *Rapid Recovery sur appliances DL – Guide d'utilisation* sur [site www.dell.com/support/home](http://www.dell.com/support/home).

Configuration de l'interface réseau

Pour configurer les interfaces réseau disponibles :

1. Dans l'écran **Bienvenue dans l'Assistant de configuration de l'appliance DL**, cliquez sur **Suivant**. La fenêtre **Contrat de licence** s'affiche.
2. Pour accepter le contrat, cliquez sur **J'accepte le contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**. La page **Paramètres réseau** affiche les interfaces réseau connectées disponibles.



3. Si nécessaire, connectez des interfaces réseau supplémentaires et cliquez sur **Actualiser**.

Les interfaces réseau connectées disponibles s'affichent.

4. Sélectionnez les interfaces réseau appropriées adaptées à votre environnement.
Vous avez le choix entre IPV4 et IPV6.

Les détails du réseau s'affichent en fonction du protocole Internet sélectionné.

5. Pour activer IPV4, sélectionnez **Activer une interface IPV4**.

a. Pour attribuer les détails du protocole Internet de l'interface IPV4, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour attribuer automatiquement les détails du protocole Internet sélectionné, sélectionnez **Obtenir une adresse IPV4 automatiquement**.
- Pour attribuer manuellement la connexion réseau, sélectionnez **Définir manuellement l'adresse IPv4** et entrez les détails suivants :
 - **Adresse IPv4**
 - **Masque de sous-réseau**
 - **Passerelle par défaut**

6. Pour activer IPV6, sélectionnez **Activer une interface IPV6**

a. Pour attribuer les détails du protocole Internet de l'interface IPV6, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour attribuer automatiquement les détails du protocole Internet sélectionné, sélectionnez **Obtenir une adresse IPV6 automatiquement**.
- Pour attribuer manuellement la connexion réseau, sélectionnez **Définir manuellement l'adresse IPv6** et entrez les détails suivants :
 - **Adresse IPV6**
 - **Longueur du préfixe de sous-réseau**
 - **Passerelle par défaut**

7. Pour activer l'association de cartes réseau NIC, sélectionnez **Activer l'association de cartes réseau NIC**.

Pour en savoir plus sur l'association des cartes réseau NIC, voir [Association de cartes réseau](#).

8. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Enregistrement** s'affiche.

Enregistrement et paramétrage de l'hôte

Enregistrez votre appliance avec la clé de licence appropriée afin de bénéficier des fonctionnalités en rapport. Il est recommandé de modifier le nom d'hôte avant de lancer des sauvegardes. Par défaut, le nom d'hôte est le nom du système tel qu'il est attribué par le système d'exploitation.

 **REMARQUE : Si vous prévoyez de modifier le nom d'hôte, il est recommandé de le faire à ce stade. La modification du nom d'hôte après l'exécution de l'Assistant Configuration de l'appliance DL exige la réalisation de plusieurs étapes.**

1. Dans la page **Enregistrement**, vous devez sélectionner l'une des options ci-dessous :

- **Enregistrer maintenant** – Pour enregistrer votre appliance avec la licence achetée. Saisissez les détails suivants : numéro de licence dans la zone de texte `Numéro de licence` et une adresse e-mail valide dans la zone de texte `Adresse e-mail`.
- **Utiliser la licence d'évaluation** – Pour enregistrer votre appliance avec la licence d'évaluation. La licence d'évaluation expire au bout de 30 jours. Afin de pouvoir continuer à utiliser le produit sans interruption, n'attendez pas la fin de cette période pour enregistrer votre appliance.


2. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Paramètres de l'hôte** s'affiche.

3. Par défaut, le nom d'hôte de l'appliance est affiché dans la zone de texte `Nom d'hôte`. Pour modifier le nom d'hôte de votre appliance, entrez un nom approprié dans la zone de texte **Nom d'hôte**.

4. Si vous voulez joindre votre appliance à un domaine, cochez la case **Joindre ce système à un domaine** et spécifiez les informations suivantes :

Sinon, passez à l'étape 5.

 **REMARQUE : Joindre un système à un domaine n'est pas possible sur Windows Server 2012 R2 Foundation Edition. Dans ce cas, la case Joindre ce système à un domaine est désactivée.**

Zone de texte	Description
Adresse de domaine	Adresse du domaine auquel vous souhaitez ajouter votre système
Administrateur de domaine	Administrateur de domaine
Mot de passe	Mot de passe

5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Alertes et surveillance** s'affiche.

Alertes et surveillance

Pour activer des alertes concernant des modifications intervenant sur les matériels et les logiciels, vous avez deux possibilités : SNMP et SMTP. SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de gestion réseau courant qui permet des fonctionnalités d'administration (détection de périphériques, surveillance et génération d'événements). SNMP fournit une gestion réseau du protocole TCP/IP. Vous pouvez utiliser SNMP (Simple Network Management Protocol) ou SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour définir des alertes et la surveillance de votre appliance.

Pour recevoir des notifications, configurez ici les options :

 **REMARQUE : Il est recommandé de configurer des alertes. Vous avez également la possibilité d'ignorer la configuration des alertes. Pour cela, passez directement à l'étape 3.**

1. Vous avez le choix parmi les options suivantes pour activer des alertes :

- Pour activer des alertes système SNMP, sélectionnez **Activer des alertes système SNMP**.
 1. Dans `Communauté SNMP`, saisissez un ou plusieurs noms de communautés SNMP. Utilisez des virgules pour séparer plusieurs noms de communautés.
 2. Dans `Destinations des interruptions SNMP`, entrez des destinations d'interruptions et cliquez sur **Ajouter**.
- Pour activer des alertes logicielles SNMP, sélectionnez **Activer des alertes système SNMP**.
 1. Dans `Communauté SNMP`, saisissez un ou plusieurs noms de communautés SNMP. Utilisez des virgules pour séparer plusieurs noms de communautés.
 2. Dans `Destinations des interruptions SNMP`, entrez des destinations d'interruptions et cliquez sur **Ajouter**.

2. Pour définir des alertes logicielles via e-mail, sélectionnez **Notifier par e-mail** et entrez une adresse e-mail valide.

3. Cliquez sur **Suivant**.

La page `Accès et gestion` s'affiche.

Accès et gestion

Pour accéder à votre appliance et la gérer, vous devez configurer les paramètres d'accès et de gestion.

Pour configurer les paramètres d'accès et de gestion de votre appliance, procédez comme suit :

1. Dans la page **Accès et gestion**, sélectionnez ou désélectionnez les options suivantes pour accéder à votre appliance et la gérer via les éléments suivants :
 - Activer le Bureau à distance
 - Activer le pare-feu Windows
 - Activer la sécurité renforcée d'Internet Explorer
 - Activer Windows Update
 - Utiliser un serveur proxy
2. Si vous sélectionnez **Utiliser un serveur proxy**, entrez l'adresse du proxy dans la zone de texte `Adresse de proxy` et le numéro de port dans la zone de texte `Port`.



3.  **REMARQUE : Si vous souhaitez utiliser les options par défaut des paramètres d'accès et de gestion, cliquez sur le bouton Rétablir les paramètres par défaut.**

Cliquez sur **Suivant**.

La page **Options de sauvegarde de la configuration de l'appliance** s'affiche.

Configuration des sauvegardes Windows

-  **REMARQUE : Tous les divers DL, à l'exception de DL1000, prennent en charge la fonction Windows de sauvegardes.**

Options de sauvegarde de la configuration de l'appliance vous permet de définir la fréquence à laquelle la configuration de l'appliance est sauvegardée. Les données des sauvegardes Windows aident à récupérer les paramètres de configuration de vos appliances en cas de défaillance.

1. Dans les **options de sauvegarde de la configuration de l'appliance**, sélectionnez **Effectuer une sauvegarde de la configuration de l'appliance**.

Vous avez le choix entre les options suivantes : Tous les jours, Toutes les semaines et Tous les mois.

2. Pour définir la fréquence des sauvegardes Windows, sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
Tous les jours	Sauvegarde vos paramètres de configuration tous les jours à partir de 00h01
Toutes les semaines	Sauvegarde vos paramètres de configuration toutes les semaines à partir de chaque dimanche à 00h01
Tous les mois	Sauvegarde vos paramètres de configuration tous les mois en commençant à partir de chaque dimanche à 00h01

3. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Provisionnement du stockage** s'affiche.

Provisionnement du stockage

Votre appliance vous permet de provisionner son stockage interne pour créer des disques virtuels (VD) hébergeant des référentiels et des disques virtuels de secours, des archives ou servant à d'autres fins.

1. Dans la page **Provisionnement du stockage**, sélectionnez les options de configuration suivantes pour votre stockage.
Le nom du référentiel s'affiche par défaut en tant que **référentiel 1**.

-  **REMARQUE : La taille du référentiel dépend de la licence appliquée lors de l'enregistrement de votre appliance.**

- Si vous avez appliqué une licence d'évaluation lors de l'enregistrement de votre appliance, il n'y a pas de restriction dans la taille du référentiel.
- Si, lors de l'enregistrement de votre appliance, vous avez appliqué une licence achetée, la taille du référentiel correspond au modèle. Par exemple : Sur une appliance DL4300 de 5 To, un référentiel de 5 To est créé. Vous avez l'option d'étendre l'espace de stockage dans la page **Provisionnement**, en appliquant la licence d'expansion. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Rapid Recovery 6.0.1 sur appliance DL – Guide d'utilisation*.
- Si vous avez appliqué la licence d'expansion achetée, la taille du référentiel correspond à la licence appliquée. Par exemple : Sur une appliance DL4300 de 5 To, si la licence achetée (n To) est appliquée lors de son enregistrement, il sera créé un référentiel de 5+n To.

2. Sélectionnez **Allouer une partie de votre stockage pour les disques virtuels de secours, les archives, ou à d'autres fins**.

3. En déplaçant le curseur, allouez le pourcentage de l'espace de stockage qui est disponible après la création du référentiel. Vous pouvez également spécifier la taille exacte dans la zone de texte **Taille**.

Il sera créé un disque virtuel de la capacité spécifiée pour l'hébergement de machines virtuelles de secours, d'archives ou d'autres finalités.

4. Cliquez sur **Suivant**.

Le référentiel initial est créé ainsi que les VD destinés à héberger des VM ou des disques à d'autres fins.

La page **Stratégie de conservation** s'affiche.

Configuration des options de mise à jour et stratégie de conservation

Les politiques de conservation imposent des périodes de stockage des sauvegardes sur des supports à court terme (rapide et onéreux). Il peut arriver que certaines exigences techniques et commerciales exigent une conservation étendue de ces sauvegardes. Cependant, l'utilisation de stockage coûte très cher. Dans votre appliance, les stratégies de conservation peuvent être personnalisées pour spécifier la durée pendant laquelle un point de restauration de sauvegarde est conservé. Au fur et à mesure que les points de restauration arrivent en fin de leur période de conservation, les points de restauration parviennent à expiration et sont supprimés du pool de conservation.

1. Les options suivantes vous permettent de définir la période pendant laquelle sont stockés les instantanés de sauvegarde des machines protégées. Elles vous permettent également de modifier le processus de rollup de fusion et de suppression des anciennes sauvegardes. La page **Stratégie de conservation** affiche les options suivantes :

Tableau 4. Options de planification pour la stratégie de conservation par défaut

Zone de texte	Description
Conserver tous les points de restauration pendant n [période de conservation]	Indique la période de conservation des points de restauration. Entrez un nombre représentant la période de conservation, puis sélectionnez une période de temps. La valeur par défaut est de 3 jours. Vous avez le choix entre jours, semaines, mois ou années
...puis gardez un point de restauration par heure pour n [période de conservation]	fournit un niveau de conservation plus granulaire. Il s'utilise en tant que bloc de construction avec le paramétrage principal pour mieux définir la durée de conservation des points de restauration. Entrez un nombre représentant la période de conservation, puis sélectionnez une période de temps. La valeur par défaut est de 2 jours. Vous avez le choix entre jours, semaines, mois ou années
...puis gardez un point de restauration par jour pour n [période de conservation]	Fournit un niveau de conservation plus granulaire. Il s'utilise en tant que bloc de construction avec le paramétrage principal pour mieux définir la durée de conservation des points de restauration. Entrez un nombre représentant la période de conservation, puis sélectionnez une période de temps. La valeur par défaut est de 4 j. Vous avez le choix entre jours, semaines, mois ou années
...puis gardez un point de restauration par semaine pour n [période de conservation]	Fournit un niveau de conservation plus granulaire. Il s'utilise en tant que bloc de construction avec le paramétrage principal pour mieux définir la durée de conservation des points de restauration. Entrez un nombre représentant la période de conservation, puis sélectionnez une période de temps. La valeur par défaut est de 3 semaines. Vous avez le choix entre semaines, mois ou années
...puis gardez un point de restauration par mois pour n [période de conservation]	Fournit un niveau de conservation plus granulaire. Il s'utilise en tant que bloc de construction avec le paramétrage principal pour mieux définir la durée de conservation des points de restauration. Entrez un nombre représentant la période de conservation, puis sélectionnez une période de temps. La valeur par défaut est de 2 mois. Vous avez le choix entre mois ou années
...puis gardez un point de restauration par an pour n [période de conservation]	Entrez un nombre représentant la période de conservation, puis sélectionnez une période de temps.


Zone de texte	Description
	Vous avez le choix entre années

2. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Options de mise à jour** s'affiche.
3. Pour vérifier l'existence de mises à jour du logiciel de l'appliance, sélectionnez l'option **Rechercher des mises à jour du logiciel de l'appliance**.
Si une mise à jour existe, elle est téléchargée et installée.
4. Pour permettre des mises à jour de Rapid Recovery Core, sélectionnez **Permettre des mises à jour de Rapid Recovery Core**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :
 - Notifier de mises à jour, mais ne pas les installer automatiquement
 - Installer automatiquement les mises à jour
5. Cliquez sur **Terminer**.
Les paramètres sont appliqués.

Utilitaire de récupération et de mise à jour

L'utilitaire RUU de récupération et de mise à jour est un programme d'installation tout-en-un permettant de récupérer et de mettre à jour le logiciel des appliances DL (DL1000, DL1300, DL4000 et DL4300). Il comprend le logiciel Rapid Recovery Core et les composants spécifiques à l'appliance.

RUU se compose de versions mises à jour des rôles et fonctionnalités de Windows Server, .Net 4.5.2, un fournisseur LSI, les applications DL et les logiciels OpenManage Server Administrator et Rapid Recovery Core. En outre, l'utilitaire met également à jour le contenu de RASR (Rapid Appliance Self Recovery).

 **REMARQUE : Si vous utilisez actuellement l'une des versions AppAssure Core, la version 6.0.2.144 (ou antérieure) de Rapid Recovery Core, RUU force la mise à jour vers la version la plus récente disponible dans la charge utile. Il n'est pas possible d'ignorer cette mise à jour et celle-ci n'est pas réversible. Si vous ne souhaitez pas effectuer la mise à niveau du logiciel Core, n'exécutez pas RUU.**

Pour installer la version la plus récente de RUU :

1. Allez sur le portail de licences sous la section Téléchargements ou sur support.dell.com et téléchargez le programme d'installation de RUU.
2. Pour lancer RUU, exécutez le fichier **launchRUU.exe** dans le package RUU.

 **REMARQUE : Il se peut que votre système redémarre au cours du processus de mise à jour de l'utilitaire RUU.**

Rapid Appliance Self Recovery

RASR (Rapid Appliance Self Recovery) est un processus de restauration BMR (bare metal restore) qui ramène rapidement votre appliance en bon état de fonctionnement.

RASR propose deux options de récupération :

- Restaurer les paramètres définis en usine
- Récupérer votre appliance vers l'état qui était le sien juste avant la panne (l'OS, les configurations et les paramètres sont récupérés)

Création de la clé USB RASR

Pour créer une clé USB RASR :

1. Allez à l'onglet **Appliance**.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Appliance** → **Sauvegarde**.
La fenêtre **Créer un lecteur USB RASR** s'affiche.

 **REMARQUE : Insérez une clé USB 16 Go ou plus, avant de tenter de créer la clé RASR.**

3. Après avoir inséré une clé USB de 16 Go ou plus, cliquez sur **Créer un lecteur USB RASR maintenant**.

Un message de **vérification de conditions** s'affiche.

Une fois les prérequis vérifiés, la fenêtre **Créer un lecteur USB RASR** affiche la taille minimale requise pour créer le lecteur USB et la **liste des chemins cible possible**.

4. Sélectionnez la cible et cliquez sur **Créer**.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur **Oui**.

La clé de lecteur USB RASR est créée.

6.  **REMARQUE : Veillez à utiliser la fonction Windows d'éjection de lecteur pour préparer le retrait de la clé USB. Sinon, le contenu de celle-ci risque d'être endommagé et la clé USB risque de ne pas fonctionner comme prévu.**

Retirez la clé USB RASR créée pour chaque appliance DL, étiquetez-la et rangez-la en vue d'une utilisation ultérieure.

Exécution du RASR

-  **REMARQUE : Dell recommande de créer une clé USB RASR une fois que vous avez configuré l'appliance. Pour créer une clé USB RASR, reportez-vous à la section [Création de la clé USB RASR](#).**

-  **REMARQUE : Assurez-vous que vous disposez des derniers RUU disponibles et accessibles sur votre appliance.**

-  **REMARQUE : Pour savoir comment effectuer une récupération du système à l'aide de RASR, reportez-vous au document *Récupérer une appliance Dell™ DL de sauvegarde et de récupération à l'aide de RASR (Rapid Appliance Self Recovery)* sur Dell.com/support/home.**

Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :

1. Insérez la clé USB RASR créée.
2. Redémarrez l'appliance et sélectionnez **Gestionnaire d'amorçage (F11)**.
3. Dans le **menu principal du Gestionnaire d'amorçage**, sélectionnez le **menu d'amorçage ponctuel du BIOS**.
4. Dans le **menu d'amorçage du gestionnaire d'amorçage**, sélectionnez le lecteur USB relié.
5. Sélectionnez votre configuration de clavier.
6. Cliquez sur **Dépanner** → **Rapid Appliance Self Recovery**
7. Sélectionnez le système d'exploitation cible (SE).
RASR démarre, et l'écran d'**accueil** s'affiche.

8. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran de vérification **Conditions** s'affiche.

 **REMARQUE : Veillez à ce que tous les matériels et les autres spécifications soient vérifiés avant d'exécuter RASR.**

9. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran de **sélection du mode de restauration** s'affiche avec trois options :

- **Restauration du système**
- **Assistant de récupération Windows**
- **Restauration des paramètres définis en usine**

10. Sélectionnez l'option **Restaurer les paramètres définis en usine** .

This option will recover the operating system disk from the factory image.


11. Cliquez sur **Suivant**.

Le message d'avertissement suivant s'affiche dans une boîte de dialogue : This operation will recover the operating system. All OS disk data will be overwritten.

12. Cliquez sur **Oui**.

Le disque du système d'exploitation commence la restauration du système d'exploitation d'origine.



13. La page **RASR terminé** s'affiche à la fin de la récupération. Cliquez sur **Terminer**.
14. Démarrez le système après la restauration.
15.  **REMARQUE : Ne continuez que si vous voyez l'Assistant de configuration d'appliance AppAssure ; sinon, passez à l'étape 17.**

Attendez que l'Assistant de configuration de l'appliance AppAssure ait fini de se charger. Vous devez le fermer. Fermez l'assistant à l'aide du Gestionnaire des tâches de Windows.
16. Exécutez le fichier **launchRUU.exe** dans le package RUU. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent et sélectionnez l'option permettant de poursuivre l'installation de RUU.
17. L'**Assistant de configuration de l'appliance DL** se lance et vous guide dans la restauration.

Votre appliance fonctionne normalement à présent.

Utilisation de la fenêtre RASR à l'aide du double module SD interne

Votre système est livré avec un double module SD interne et une carte SD de 16 Go de capacité.

Pour exécuter le RASR à l'aide du double module SD interne (IDSDM) :

1. Redémarrez l'appliance via le module IDSDM.

 **PRÉCAUTION : Assurez-vous que la carte SD est insérée dans le logement 1.**

Le message suivant s'affiche :

The secondary SD card is missing, not responding, or in write-protected mode. Do one of the following: 1) Install a SD card media in the secondary SD card reader. 2) Reseat or replace the SD card media. 3) If write-protected mode is expected, then no response action is required.

Ignorez le message ci-dessus.

2. Pour poursuivre l'exécution du RASR à l'aide du module SD interne, effectuez les étapes 5 à 13 de la section [Exécution de RASR à l'aide de la clé USB RASR](#).

Provisionnement du stockage

L'appliance configure pour les éléments suivants le stockage interne disponible et tous les boîtiers de stockage externe connectés :

- Référentiels

 **REMARQUE : Si l'adaptateur de bus hôte Fibre Channel est configuré, la création de référentiels s'effectue manuellement. Rapid Recovery ne créera pas automatiquement de référentiel dans le répertoire racine. Pour plus d'informations, voir [Configuration de DL4300 à l'aide du stockage Fibre Channel \(en option\)](#).**

\

- Volumes de disques pour VM de secours ou pour une autre utilisation

 **REMARQUE : Des MD1400 dotés de lecteurs 1 To, 2 To, 4 To ou 6 To (capacité élevée) connectés au contrôleur H830 sont pris en charge. Jusqu'à quatre MD 1400 sont pris en charge.**

 **REMARQUE : La configuration haute capacité DL4300 prend en charge soit l'adaptateur SAS H830 PERC, soit deux HBA Fibre Channel. Pour en savoir plus sur la configuration des HBA Fibre Channel, consultez le livre blanc *DL4xxx — Implémentation de Fibre Channel* sur Dell.com/support/home.**

Avant de commencer à provisionner le stockage sur le disque, déterminez la quantité de stockage que vous souhaitez allouer aux machines virtuelles de secours. Vous pouvez allouer à ces machines virtuelles n'importe quel pourcentage de la capacité disponible restant après la création du référentiel Rapid Recovery. Par exemple, si vous utilisez SRM (Storage Resource Management), vous pouvez allouer jusqu'à 100 % de la capacité de stockage restante après la création du référentiel Rapid Recovery. L'espace peut être alloué pour des VM de secours uniquement sur les appliances provisionnées sur des machines virtuelles hôtes. La fonction Live Recovery de Rapid Recovery vous permet d'utiliser ces machines virtuelles pour remplacer rapidement un serveur défaillant protégé par l'appliance.

Sur la base d'un environnement de taille moyenne qui ne nécessite aucune machine virtuelle de secours, vous pouvez utiliser l'intégralité du stockage pour sauvegarder un nombre significatif d'agents. Toutefois, si vous avez besoin de davantage de ressources pour les VM de secours et que vous sauvegardez moins de machines d'agent, vous pouvez allouer plus de ressources aux VM de plus grande taille.

Lorsque vous sélectionnez l'onglet **Provisionnement** → **de l'appliance**, le logiciel Rapid Recovery repère l'espace de stockage disponible sur l'ensemble des contrôleurs pris en charge dans le système et vérifie que le matériel répond aux conditions requises.

Pour effectuer le provisionnement de disque pour tout le stockage disponible :

1. Cliquez sur **Provisionnement → **de l'appliance**.**

L'écran **Provisionnement** affiche les sections **Référentiels** et **Volumes de stockage**.

 **PRÉCAUTION : Avant de continuer, s'assurer que les étapes 2 à 4 sont suivies dans cette procédure.**

2. Provisionnez du stockage disponible pour créer :

- Référentiel
- Volumes de disques pour VM de secours ou pour une autre utilisation


3. Pour créer un référentiel :

a. Dans la page **Provisionnement, section **Référentiels**, cliquez sur **Ajouter un nouveau référentiel**.**

La boîte de dialogue **Ajouter un nouveau référentiel** s'affiche.

b. Entrez les informations de configuration telles que décrites dans le tableau suivant.

Tableau 5. Provisionnement du stockage

Zone de texte	Description
Nom de référentiel	Entrez le nom d'affichage du référentiel. Par défaut, cette zone de texte contient le mot Référentiel et un numéro, qui correspond au nombre de référentiels de ce core. Par exemple, s'il s'agit du deuxième référentiel, son nom par défaut est Référentiel 2. Modifiez le nom si nécessaire. Les noms doivent contenir entre 1 et 40 caractères alphanumériques, espaces compris. N'utilisez pas de caractères ou d'expressions interdits. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques « Caractères interdits » et « Expressions interdites » dans le manuel <i>Dell Data Protection Rapid Recovery 6.0 – Guide d'utilisation</i> .
Contrôleur	Sélectionnez le contrôleur de stockage approprié selon que vous créez le référentiel sur un stockage interne ou sur un boîtier de stockage à connexion directe.
Enceinte	Sélectionnez le boîtier de stockage appropriés.
Type RAID	Sélectionnez le niveau de RAID approprié. Vous avez le choix parmi les options suivantes pour la configuration du RAID : 1, 5 ou 6.
	 REMARQUE : Votre système vous permet de créer un référentiel uniquement dans les niveaux de RAID dans lesquels le stockage est configuré en sortie d'usine. Pour créer un référentiel dans la configuration RAID souhaitée, vous devez configurer le stockage dans le niveau de RAID souhaité. Pour configurer le stockage dans le niveau de RAID souhaité, reportez-vous à la documentation Dell Adapters sur www.dell.com/support/home.
Capacité estimée	Affiche la capacité estimée disponible pour la création d'un référentiel.
Espace disponible sur le contrôleur	Affiche l'espace disque disponible sur le contrôleur.
Size (Taille)	Entrez la taille du référentiel.

c. Cliquez sur **Créer.**

Un nouveau référentiel est créé.




4. Pour créer des volumes de disque pour VM de secours ou pour une autre utilisation :
 - a. Dans la section **Volume de stockage**, cliquez sur **Créer un volume**.
 - b. Dans la boîte de dialogue **Créer un volume**, spécifiez les informations suivantes pour un nouveau volume de disque : Nom de volume, Contrôleur, Boîtier, Type RAID et Taille.
L'espace disponible sur le contrôleur s'affiche par défaut. Vous pouvez sélectionner l'une des configurations RAID suivantes : 1, 5 ou 6.
 - c. Cliquez sur **Créer**.
Un nouveau volume de stockage est créé.

Configuration de DL4300 à l'aide du stockage Fibre Channel (en option)

L'Édition haute capacité DL4300 offre une option de stockage HBA Fibre Channel permettant de créer des référentiels à l'aide de matrices de stockage Fibre Channel.

 **REMARQUE : Si la configuration Fibre Channel est commandée, elle remplace l'adaptateur SAS PERC H830 à encoches.**

 **REMARQUE : Pour plus d'informations sur les spécifications, les hypothèses et pour des informations détaillées sur les étapes suivantes, reportez-vous au livre blanc *DL4xxx : Implémentation Fibre Channel*, disponible sur dell.com/support/home.**

Pour intégrer et configurer DL4300 à l'aide du stockage Fibre Channel :

1. connectez le HBA Fibre Channel du DL4300 à un commutateur SAN.
2. installez Qlogic ou le logiciel de gestion HBA Emulex sur tout adaptateur commandé avec le système.
3. installez le logiciel à trajet multiples de la matrice de stockage.
4. effectuez le zonage Fibre Channel.
5. créez un LUN (numéro d'unité logique) Fibre Channel qui sera affecté et utilisé comme référentiel pour DL4300.
6. montez le LUN de stockage Fibre Channel.
7. configurez le stockage Fibre Channel DL4300 comme référentiel de sauvegarde.

Tâches à effectuer après l'installation

Après avoir exécuté l'**Assistant de configuration de l'appliance DL**, procédez comme suit pour vérifier que votre appliance de sauvegarde et les serveurs sauvegardés par celle-ci sont bien configurés.

 **REMARQUE** : L'appliance est configurée avec une licence Rapid Recovery temporaire de 30 jours. Pour obtenir une clé de licence permanente, connectez-vous au portail de licences Dell AppAssure sur www.dell.com/DLActivation. Pour plus de détails sur la modification d'une clé de licence dans Rapid Recovery, reportez-vous au manuel *Portail de licences Dell Data Protection | Rapid Recovery – Guide d'utilisation*.

Accès à la console Core

Veillez à mettre à jour les sites de confiance comme vous l'indique la rubrique [Mise à jour des sites de confiance dans Internet Explorer](#), et à configurer vos navigateurs comme l'indique la rubrique [Configuration de navigateurs pour accéder à distance à la console Core](#). Une fois que vous avez mis à jour les sites de confiance dans Internet Explorer et configuré vos navigateurs, effectuez l'une des opérations suivantes pour accéder à la console Core :

- Connectez-vous localement à votre serveur Rapid Recovery Core, puis sélectionnez l'icône **Console Core**.
- Entrez l'une des URL suivantes dans votre navigateur Web :
 - <https://<NomDeVotreServeurCore>:8006/apprecovery/admin/core> ou
 - <https://<AdresselPDeVotreServeurCore>:8006/apprecovery/admin/core>

Mise à jour des sites de confiance dans Internet Explorer

Pour mettre à jour les sites de confiance dans Internet Explorer :

1. Ouvrez Internet Explorer.
2. Si les menus **Fichier**, **Modifier la vue** et autres ne sont pas affichés, appuyez sur <F10>.
3. Cliquez sur le menu **Outils** et sélectionnez **Options Internet**.
4. Dans la fenêtre **Options Internet**, cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
5. Cliquez sur **Sites de confiance** et cliquez sur **Sites**.
6. Dans **Ajouter ce site Web à la zone**, saisissez [https://\[Nom d'affichage\]](https://[Nom d'affichage]) et utilisez le nouveau nom que vous avez fourni pour le nom d'affichage.
7. Cliquez sur **Add** (Ajouter).
8. Sous **Ajouter ce site Web à la zone**, entrez **about:blank**.
9. Cliquez sur **Add** (Ajouter).
10. Cliquez sur **Fermer**, puis sur **OK**.

Configuration des navigateurs pour accéder à distance à Core Console

Pour accéder à Core Console depuis une machine distante, vous devez modifier les paramètres de votre navigateur.

 **REMARQUE** : Pour ce faire, connectez-vous au système en tant qu'administrateur.

 **REMARQUE** : Google Chrome utilise les paramètres Microsoft Internet Explorer. Modifiez les paramètres du navigateur Chrome à l'aide d'Internet Explorer.





REMARQUE : Veillez à activer la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer lorsque vous accédez à Core web Console localement ou à distance. Pour activer la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer :

1. Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
2. Sélectionnez **Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer du serveur local** sur la droite. Vérifiez que la fonction est **activée**.

Modification des paramètres de navigateur dans Internet Explorer et Chrome

Pour modifier les paramètres de navigateur dans Internet Explorer et Chrome :

1. Dans l'écran **Options Internet**, sélectionnez l'onglet **Sécurité**.
2. Cliquez sur **Sites de confiance** et cliquez sur **Sites**.
3. Désélectionnez l'option **Exiger la vérification du serveur (https) pour tous les sites de cette zone**, puis ajoutez `http://<nom d'hôte ou adresse IP du serveur Appliance hébergeant Rapid Recovery Core>` à la zone **Sites de confiance**.
4. Cliquez sur **Fermer**, sélectionnez **Sites de confiance**, puis cliquez sur **Personnaliser le niveau**.
5. Faites défiler l'affichage jusqu'à **Divers** → **Affiche un contenu mixte** et sélectionnez **Activer**.
6. Faites défiler l'affichage jusqu'au bas de l'écran vers l'entrée **Authentification utilisateur** → **Ouverture de session**, puis sélectionnez **Connexion automatique avec le nom d'utilisateur et le mot de passe actuel**.
7. Cliquez sur **OK**, puis sélectionnez l'onglet **Avancé**.
8. Faites défiler la liste jusqu'à **Multimédia**, puis sélectionnez **Lire les animations dans les pages Web**.
9. Faites défiler l'écran jusqu'à **Sécurité**, sélectionnez **Activer l'authentification Windows intégrée**, puis cliquez sur **OK**.

Configuration des paramètres de navigateur dans Firefox

Pour modifier les paramètres de navigateur dans Firefox :

1. Dans la barre d'adresse de Firefox, entrez **about:config**, puis, à l'invite, cliquez sur **Je ferai attention, promis**.
2. Recherchez le terme **ntlm**.
La recherche doit renvoyer au moins trois résultats.
3. Double-cliquez sur **network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** et entrez les paramètres suivants, en fonction de votre machine :
 - Pour les machines locales, entrez le nom d'hôte.
 - Pour les machines distantes, entrez le nom d'hôte et l'adresse IP, séparés par une virgule, du système d'appliance qui héberge le Core ; par exemple : *Adresse IP,nom d'hôte*.
4. Redémarrez Firefox.

Examen des périodes de conservation

Rapid Recovery définit les périodes de conservation par défaut, qui déterminent la fréquence à laquelle des instantanés sont pris et la durée de conservation de ceux-ci. Les périodes de conservation doivent être basées sur les besoins de votre environnement. Par exemple, si vous sauvegardez des serveurs qui exécutent fréquemment des données stratégiques, qui changent fréquemment et qui sont essentielles à la continuité des opérations, des instantanés doivent être pris fréquemment.

Pour examiner et modifier les périodes de conservation :

1. ouvrez la console Core.
2. sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis cliquez sur **Stratégie de conservation**.
3. réglez la stratégie de conservation en fonction des besoins de votre organisation.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Cryptage de données d'instantanés d'agent

Le Core peut crypter les données d'instantané d'un agent dans le référentiel. Au lieu de crypter tout le référentiel, il vous permet de spécifier une clé de cryptage au cours de la protection d'un agent dans un référentiel, ce qui permet de réutiliser les clés pour différents agents.

Pour crypter les données d'instantanés d'agent :


1. À partir de l'AppAssure Core, cliquez sur **Configuration** → **Gérer** → **Sécurité**.
2. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Ajouter une clé de chiffrement**.
La page **Créer une clé de cryptage** s'affiche.
3. Saisissez les informations suivantes :

Champ	Description
Nom	Entrez un nom pour la clé de chiffrement.
Commentaire	Entrez un commentaire concernant la clé de cryptage. Il sert à fournir des détails supplémentaires sur la clé de cryptage.
Phrase de passe	Entrez une phrase de passe. Elle sert à contrôler l'accès.
Confirmer la phrase de passe	Entrez la phrase de passe de nouveau. Elle sert à confirmer la saisie de la phrase de passe.

 **REMARQUE : Il est conseillé d'enregistrer la phrase de passe de cryptage car si vous la perdez le données seront inaccessibles.**

Configuration d'un serveur de courrier électronique et d'un modèle de notification par courrier électronique

Pour recevoir des notifications par e-mail concernant les événements, configurez un serveur de messagerie et un modèle de notification par e-mail.

 **REMARQUE : Vous devez également configurer les paramètres de groupe de notifications, notamment activer l'option Notifier par e-mail préalablement à l'envoi de messages d'alerte par e-mail. Pour en savoir plus sur la façon d'indiquer les événements pour lesquels vous devez recevoir des alertes par e-mail, voir « Configuration des groupes de notification pour les événements système » dans le *Guide d'utilisation de l'appliance Dell DL4300*.**

Pour configurer un serveur de messagerie et un modèle de notification par e-mail

1. Depuis le Core, sélectionnez l'onglet **Configuration**.
2. Depuis l'option **Gérer**, sélectionnez **Événements**.
3. Dans le volet **Paramètres SMTP d'e-mail**, cliquez sur **Modifier**.
La boîte de dialogue Modifier la **configuration des notifications par e-mail** apparaît.
4. Sélectionnez **Activer les notifications par e-mail**, puis entrez des informations détaillées pour le serveur de messagerie de la façon décrite ci-dessous :

Zone de texte	Description
Serveur SMTP	Entrez le nom du serveur de messagerie que le modèle de notification par e-mail doit utiliser. Selon la convention de nommage, le nom inclut le nom d'hôte, le domaine et le suffixe, par exemple, smtp.gmail.com .
Port	Entrez un numéro de port qui identifiera le port d'un serveur de messagerie, par exemple, le port 587 pour Gmail.



Zone de texte	Description
	La valeur par défaut est 25.
Délai (secondes)	Entrez une valeur pour spécifier la durée de la tentative de connexion avant l'expiration du délai. Cette valeur s'utilise pour établir le temps en secondes avant la survenue de l'expiration d'un délai lors de tentatives de connexion au serveur d'e-mail. La valeur par défaut est de 30 secondes.
TLS	Sélectionnez cette option si le serveur de messagerie utilise une connexion sécurisée telle que TLS (Transport Layer Security) ou SSL (Secure Sockets Layer).
Nom d'utilisateur	Entrez un nom d'utilisateur pour le serveur de messagerie.
Mot de passe	Entrez un mot de passe pour le serveur de messagerie.
De	Entrez une adresse d'expéditeur qui servira à préciser l'adresse à laquelle le modèle de notification par e-mail sera retourné, par exemple, noreply@localhost.com .
Objet de l'e-mail	Entrez l'objet du modèle d'e-mail qui servira à définir l'objet d'un modèle de notification par e-mail, par exemple, <hostname> - <level> <name>.
E-mail	Entrez les informations de corps du modèle qui décrivent l'événement, le moment où il s'est produit et sa gravité.

5. Cliquez sur **Envoyer un e-mail test**, puis examinez les résultats.
6. Lorsque vous êtes satisfait des résultats des tests, cliquez sur **OK**.

Réglage du nombre de flux

Par défaut, Rapid Recovery est configuré pour autoriser trois flux simultanés en direction de l'appliance. Il est recommandé de définir un nombre de flux entre 10 et 15 pour des performances optimales.

Pour modifier le nombre de flux simultanés :

1. Sélectionnez l'onglet **Configuration** puis cliquez sur **Paramètres**.
2. Sélectionnez Modifier dans **File d'attente de transferts**.
3. Modifiez le **maximum de transferts simultanés** en le définissant 10 et 15 pour des performances optimales, mais, si le réglage des performances ne semble pas satisfaisant, essayez de l'adapter manuellement.

Préparation de la protection de vos serveurs

Présentation

Pour protéger vos données avec DL4300, vous devez ajouter dans la console Core les stations de travail et les serveurs à protéger ; par exemple, votre serveur Exchange, SQL ou Linux, etc.

Dans la console Core, vous pouvez identifier la machine sur laquelle Agent est installé et spécifier les volumes à protéger (un espace de stockage Microsoft Windows, par exemple). Vous pouvez définir des planifications de protection, ajouter des mesures de sécurité supplémentaires comme le chiffrement, etc. Pour en savoir plus sur l'accès à la console Core pour protéger les stations de travail et les serveurs, voir [Protection d'une machine](#).


Installation des agents sur les clients

L'agent Rapid Recovery doit être installé sur chaque client sauvegardé par l'appliance DL4300. La console Rapid Recovery Core vous permet de déployer des agents sur des machines. Le déploiement d'agents sur des machines nécessite une préconfiguration des paramètres pour qu'un type unique d'agent à envoyer aux clients soit sélectionné. Cette méthode fonctionne bien si tous les clients utilisent le même système d'exploitation. Mais, s'il existe plusieurs versions de systèmes d'exploitation, il peut être plus facile d'installer les agents machine par machine.

Vous pouvez également déployer le logiciel Agent sur la machine agent lors de la protection de celle-ci. Cette option est possible pour les machines sur lesquels le logiciel Agent n'a pas encore été installé. Pour en savoir plus sur le déploiement du logiciel Agent pendant la protection d'une machine, voir *Rapid Recovery sur appliances DL – G* sur Dell.com/support/home.

Déploiement du logiciel de l'agent lors de la protection d'un agent

Vous pouvez télécharger et déployer des agents au cours du processus d'ajout d'un agent à protéger.

 **REMARQUE : Cette procédure n'est pas requise si vous avez déjà installé le logiciel Agent sur une machine que vous souhaitez protéger. Si le logiciel Agent n'est pas installé avant la protection de la machine, vous ne serez pas en mesure de sélectionner des volumes pour la protection dans le cadre de cet assistant. Dans ce cas, par défaut, tous les volumes de la machine d'agent seront inclus dans la protection. Rapid Recovery prend en charge la protection et la récupération des machines configurées avec des partitions EISA. La prise en charge est également étendue aux machines Windows 8 et 8.1 et aux machines Windows 2012 et 2012 R2 qui utilisent Windows Recovery Environment (Windows RE).**

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous procédez à partir de l'Assistant de protection de machines, passez à l'étape 2 .
 - Si vous procédez à partir de la console Rapid Recovery Core, dans la barre de boutons, cliquez sur **Protéger**.

L'**Assistant de protection de machines** s'affiche.

2. Dans la page **Accueil**, sélectionnez les options d'installation appropriée :
 - Si vous n'avez pas besoin de définir un référentiel ni d'établir de chiffrement, sélectionnez **Normal**.
 - Si vous avez besoin de créer un référentiel ou définir un référentiel différent pour les sauvegardes de la machine sélectionnée, ou si vous souhaitez établir un chiffrement à l'aide de l'assistant, sélectionnez **Avancé (afficher les étapes facultatives)**.
 - Le cas échéant, si vous ne souhaitez plus voir la page **Accueil** de l'Assistant de protection de machines à l'avenir, cochez l'option **Ignorer cette page d'accueil à la prochaine ouverture de l'Assistant**.
3. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix dans la page d'accueil, cliquez sur **Suivant**.




La page **de connexion** s'affiche.

4. Dans la page **Connexion**, entrez les informations concernant la machine à laquelle vous souhaitez vous connecter (voir le tableau suivant), puis cliquez sur **Suivant**.

Tableau 6. Paramètres de connexion machine

Zone de texte	Description
Hôte	Le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur que vous souhaitez protéger.
Port	Le numéro du port sur lequel Rapid Recovery Core communique avec l'agent sur la machine. Le numéro de port par défaut est 8006.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à cette machine ; par exemple, Administrateur (ou, si la machine se trouve dans un domaine, [nom de domaine] \Administrateur).
Mot de passe	Le mot de passe utilisé pour se connecter à cette machine

Si la page **Installer l'agent** s'affiche ensuite dans l'Assistant de protection de machines, cela veut dire que Rapid Recovery ne détecte pas Rapid Recovery Agent sur la machine et qu'il va installer la version actuelle du logiciel.

5.  **REMARQUE : Le logiciel Agent doit être installé sur la machine à protéger, et la machine doit être redémarrée avant de pouvoir être sauvegardée vers le core. Pour que le programme d'installation redémarre la machine protégée, sélectionnez l'option Après l'installation, redémarrer automatiquement la machine (recommandé) avant de cliquer sur Suivant.**

Cliquez sur **Suivant**.

Installation du logiciel Rapid Recovery Agent sur des machines Windows

Déployez le fichier du programme d'installation de Rapid Recovery Agent vers la machine que vous souhaitez protéger en utilisant l'une des méthodes décrites dans la rubrique « Installation du logiciel Rapid Recovery Agent » du manuel *Dell Data Protection | Rapid Recovery 6.0 – Guide d'installation et de mise à niveau*. Ensuite, lancez le programme d'installation en suivant la procédure décrite ci-dessous pour installer ou mettre à niveau le logiciel sur chaque machine Windows à protéger dans Rapid Recovery Core.

 **REMARQUE : Vous devez exécuter le programme d'installation avec des privilèges d'administrateur local.**

1. Depuis la machine à protéger, cliquez deux fois sur l'exécutable du programme d'installation de Rapid Recovery Agent pour lancer ce programme.
Selon la configuration de votre machine, la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur ou la fenêtre Ouvrir un fichier – Avertissement de sécurité peut s'afficher.
2. Si le système vous demande une autorisation, confirmez que vous voulez exécuter le programme d'installation et apporter des modifications au système.
3. Si des composants .NET sont manquants ou ont besoin d'être mis à niveau, acceptez les invites à télécharger et installer .NET Framework.
4. Dans le champ Langue, sélectionnez la langue appropriée, puis cliquez sur **OK**.
5. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Si c'est la première fois que le logiciel Rapid Recovery Agent est installé sur cette machine, le programme d'installation prépare l'installation, puis l'Assistant d'installation de Rapid Recovery Agent s'affiche. Passez directement à l'étape 6.
 - Si une version antérieure d'AppAssure Agent ou de Rapid Recovery Agent y est installée, il vous sera demandé si vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers la version actuelle.
 1. Cliquez sur **Oui**.
La page **Progression** de l'Assistant d'installation de Rapid Recovery Agent s'affiche alors. L'application est téléchargée vers le dossier de destination et une barre indique l'avancement du téléchargement. Lorsque le téléchargement est terminé, l'Assistant passe automatiquement à la page **Terminé**.
 2. Passez à l'étape 12.
6. Dans la page **Bienvenue** de l'Assistant d'installation de Rapid Recovery, cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation.

La page **Contrat de licence** s'affiche.

7. Dans la page **Contrat de licence**, cliquez sur **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis sur **Suivant**.
La page **Prérequis** s'affiche.
8. Le programme d'installation de Rapid Recovery Agent vérifie l'existence des fichiers prérequis.
 - Si ces fichiers existent, un message vous signale que tous les éléments prérequis sont installés sur la machine.
 - S'ils n'existent pas, le programme d'installation de Rapid Recovery Agent identifie quels sont les fichiers nécessaires et affiche les résultats en conséquence ; par exemple, CRT 2013 (x64) ENU (code distribuable pour Microsoft Visual Studio®), ou CLR Microsoft System for SQL Server 2008 R2 (x64). Cliquez sur **Installer les prérequis**.
9. Une fois les fichiers prérequis installés, cliquez sur **Suivant**.
La page **Options avancées** s'affiche.
10. Dans la page **Options d'installation**, passez en revue les options choisies. Si nécessaire, modifiez-les comme indiqué ci-dessous.
 - Dans le champ **Dossier de destination**, vérifiez le dossier de destination choisi pour l'installation. Pour modifier cet emplacement, procédez comme suit :
 - Cliquez sur l'icône de dossier.
 - Dans la boîte de dialogue **Rechercher le dossier de destination**, sélectionnez le nouvel emplacement.
 - Cliquez sur **OK**.
 - Dans le champ de texte **Numéro de port**, entrez le numéro de port à utiliser pour la communication entre le logiciel Agent sur la machine protégée et Rapid Recovery Core.
 **REMARQUE : La valeur par défaut est 8006. Si vous modifiez le numéro de port, notez-le au cas où vous devriez ajuster ultérieurement les paramètres de configuration.**
 - Sélectionnez **Autoriser l'agent d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation à Dell Inc.** pour envoyer des informations de diagnostic et d'utilisation à Dell. Si vous ne voulez pas envoyer ces informations, désélectionnez cette option.
11. Une fois satisfait des options d'installation, cliquez sur **Installer**.
La page **Progression** s'affiche avec une barre permettant de surveiller l'avancement de l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, la page **Terminé** s'affiche. Passez à l'étape 12.
12. Dans la page **Terminé**, si un message indique que le système doit être redémarré pour que l'installation prend effet, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour redémarrer immédiatement, cochez **Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant**.
 - Pour redémarrer plus tard, désélectionnez l'option **Non, je veux redémarrer mon ordinateur plus tard.**
13. Dans la page **Terminé**, cliquez sur **Terminer**.
L'assistant d'installation se ferme et l'installation d'Agent est terminée.

Déployer le logiciel Rapid Recovery Agent sur une ou plusieurs machines

L'Assistant de déploiement du logiciel Rapid Recovery Agent peut vous faciliter la tâche pour déployer le logiciel Rapid Recovery Agent sur une ou plusieurs machines Windows.

 **REMARQUE : Par le passé, l'on désignait cette fonction sous le nom de « déploiement en masse ».**

Lorsque vous utilisez l'Assistant de déploiement du logiciel Rapid Recovery Agent, Rapid Recovery peut détecter automatiquement les machines présentes sur un hôte et il vous permet de sélectionner les machines sur lesquelles vous voulez le déployer. Pour les machines présentes sur des domaines ou des hôtes autres qu'Active Directory, vCenter ou ESX(i), vous pouvez vous connecter manuellement à des machines individuelles en utilisant leurs adresses IP et les informations d'identification appropriées. Vous pouvez également envoyer des mises à niveau du logiciel vers des machines déjà protégées par le Rapid Recovery Core local.

Depuis la console Core, vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :

- [Déploiement sur des machines d'un domaine Active Directory](#)
- [Déploiement vers des machines présentes sur un hôte virtuel VMware vCenter/ESX\(i\)](#)



 **REMARQUE : Dell recommande de limiter à 50 au maximum le nombre de machines sur lequel effectuer un déploiement simultané afin d'éviter des contraintes de ressources sur les ressources susceptible de faire échouer le déploiement.**

Installation des agents Microsoft Windows sur le client

Pour installer les agents :

1. Vérifiez que l'infrastructure Microsoft .NET 4 est installée sur le client :
 - a. Sur l'appliance, démarrez le **Windows Server Manager (Gestionnaire de serveurs Windows)**.
 - b. Cliquez sur **Configuration** → **Services**.
 - c. Vérifiez que l'infrastructure Microsoft .NET s'affiche dans la liste de services.
Si elle n'est pas installée, vous pouvez en obtenir une copie sur le site **microsoft.com**.
2. Installez l'agent :
 - a. Sur votre appliance, partagez le répertoire **C:\Program Files\AppRecovery** avec le ou les clients que vous prévoyez de sauvegarder.
 - b. Sur le système client, mappez un lecteur vers **C:\Program Files\AppRecovery** sur l'appliance DL.
 - c. Sur le système client, ouvrez le répertoire **C:\Program Files\AppRecovery** et cliquez deux fois sur l'agent correspondant au système client afin de démarrer l'installation.

Déploiement sur des machines d'un domaine Active Directory

Cette procédure permet de déployer simultanément le logiciel Rapid Recovery Agent sur une ou plusieurs machines d'un même domaine Active Directory.

Avant de commencer cette procédure, munissez-vous des informations de domaine et des identifiants pour le serveur Active Directory.

1. Sur la console Rapid Recovery Core, cliquez sur le menu déroulant **Protéger**, puis sur **Déployer le logiciel Agent**.
L'Assistant de déploiement du logiciel Agent s'ouvre.
2. Dans la page **Connexion** de l'assistant, dans la liste déroulante **Source**, sélectionnez **Active Directory**.
3. Entrez les informations de domaine et les identifiants comme dans le tableau suivant.

Tableau 7. Informations de domaine et identifiants

Zone de texte	Description
Hôte	Le nom d'hôte ou l'adresse IP du domaine Active Directory.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au domaine ; par exemple, Administrateur ou, si la machine se trouve dans un domaine, [nom de domaine] \Administrateur).
Mot de passe	Le mot de passe sécurisé utilisé pour se connecter à ce domaine.

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la page **Machines**, sélectionnez les machines vers lesquelles vous souhaitez déployer le logiciel Rapid Recovery Agent.
6. Si vous le souhaitez, pour redémarrer automatiquement les machines protégées après l'installation d'Agent, sélectionnez **Après l'installation d'Agent, redémarrer automatiquement les machines (recommandé)**.
7. Cliquez sur **Terminer**.
Le système vérifie automatiquement chacune des machines que vous avez sélectionnées.
Si Rapid Recovery détecte des problèmes pendant la vérification automatique, l'Assistant passe à une page d'avertissements, dans laquelle vous pouvez effacer des machines de la sélection et les vérifier manuellement. Si les machines que vous avez ajoutées réussissent la vérification automatique, elles apparaissent dans le volet Déployer Agent sur les machines.
8. Si, malgré la page d'avertissements, vous êtes satisfait de vos sélections, cliquez à nouveau sur **Terminer**.


Le logiciel Rapid Recovery Agent se déploie sur les machines spécifiées. Ces machines ne sont pas encore protégées. Pour les protéger, reportez-vous à la rubrique « Protection de plusieurs machines dans le domaine Active Directory » du manuel *Rapid Recovery 6.0 sur appliances DL – Guide d'utilisation*.

Déploiement vers des machines présentes sur un hôte virtuel VMware vCenter/ESX(i)

Cette procédure permet de déployer simultanément le logiciel Rapid Recovery Agent sur une ou plusieurs machines d'un même hôte virtuel VMware vCenter/ESX(i).

Avant de démarrer cette procédure, munissez-vous des informations suivantes :

- les identifiants pour l'hôte virtuel VMware VCenter/ESX(i)
- l'emplacement de l'hôte
- les identifiants de connexion pour chacune des machines à protéger

 **REMARQUE : Les outils VMware doivent être installés sur toutes les machines virtuelles ; sinon, Rapid Recovery serait dans l'incapacité de détecter le nom d'hôte de la machine virtuelle sur laquelle effectuer le déploiement. Au lieu du nom d'hôte, Rapid Recovery utilise le nom de la machine virtuelle, ce qui peut entraîner des problèmes si le nom d'hôte est différent de celui de la machine virtuelle.**

1. Sur la console Rapid Recovery Core, cliquez sur le menu déroulant **Protéger**, puis sur **Déployer le logiciel Agent**. L'**Assistant de déploiement du logiciel Agent** s'ouvre.
2. Dans la page **Connexion** de l'assistant, dans la liste déroulante **Source**, sélectionnez **vCenter/ESX(i)**.
3. Entrez les informations d'hôte et les identifiants comme dans le tableau suivant.

Tableau 8. Paramètres de connexion VCenter/ESX(i)

Zone de texte	Description
Hôte	Le nom ou l'adresse IP du serveur VMware vCenter ou de l'hôte virtuel ESX(i).
Port	Le port utilisé pour se connecter à l'hôte virtuel. Le paramètre par défaut est 443.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à l'hôte virtuel ; par exemple, Administrateur ou, si la machine se trouve dans un domaine, [nom de domaine] \Administrateur).
Mot de passe	Le mot de passe sécurisé utilisé pour se connecter à cet hôte virtuel.

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la page **Machines** de l'assistant, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant :
 - Hôtes et clusters
 - Machines virtuelles et modèles
6. Développez la liste de machines, puis sélectionnez les machines virtuelles vers lesquelles vous souhaitez déployer le logiciel. Une notification s'affiche si Rapid Recovery détecte qu'une machine est hors ligne ou que les outils VMware ne sont pas installés.
7. Si vous souhaitez redémarrer les machines automatiquement une fois le déploiement effectué, sélectionnez **Après l'installation d'Agent, redémarrer automatiquement les machines (recommandé)**.
8. Cliquez sur **Suivant**. Rapid Recovery vérifie automatiquement chacune des machines que vous avez sélectionnées.
9. Dans la page **Réglages** de l'assistant, entrez les identifiants pour chaque machine dans le format suivant :
hostname::username::password.

 **REMARQUE : Entrez une machine par ligne.**


10. Cliquez sur **Terminer**.
Le système vérifie automatiquement chacune des machines que vous avez sélectionnées.
Si Rapid Recovery détecte des problèmes pendant la vérification automatique, l'Assistant passe à une page d'avertissements, dans laquelle vous pouvez effacer des machines de la sélection et les vérifier manuellement. Si les machines que vous avez ajoutées réussissent la vérification automatique, elles apparaissent dans le volet Déployer Agent sur les machines.
11. Si, malgré la page d'avertissements, vous êtes satisfait de vos sélections, cliquez à nouveau sur **Terminer**.

Le logiciel Rapid Recovery Agent se déploie vers les machines spécifiées.



À propos de l'installation du logiciel Agent sur des machines Linux

Utilisez les conseils suivants lorsque vous installez le logiciel Agent sur des machines Linux que vous souhaitez protéger. Une fois l'installation terminée, configurez l'agent, comme expliqué dans la rubrique « Configuration de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux » du *Dell Data Protection | Rapid Recovery 6.0 – Guide d'installation et de mise à niveau*.

 **PRÉCAUTION : Après avoir configuré le logiciel Agent que vous venez d'installer sur une machine Linux, redémarrez cette dernière. Le redémarrage garantit que la version du pilote du noyau utilisée pour protéger votre machine est la bonne version.**

La méthode pour l'installation et le retrait du logiciel Agent sur des machines Linux a changé. À partir de la version 6.0.1, les facteurs suivants s'appliquent :

- Un seul ensemble d'instructions s'applique aux installations d'Agent sur une machine Linux accédant à Internet. L'on parle alors d'installation en ligne. Au lieu d'utiliser des scripts shell, l'on utilise des gestionnaires de packages pour installer ou retirer le logiciel Rapid Recovery d'un référentiel référencé sur la machine Linux.

 **REMARQUE : Le référentiel sert à préparer les fichiers pertinents pour les gestionnaires de packages. Ce référentiel n'a rien à voir avec le référentiel Rapid Recovery.**


- Si vous installez l'agent sur une machine Linux sans accès à Internet (une machine isolée, par exemple, ou une machine autonome sécurisée), l'on parle alors d'installation hors ligne. Pour ce processus, vous devrez d'abord télécharger un package d'installation depuis une machine Linux accédant à Internet, puis vous devrez déplacer ces fichiers d'installation vers l'ordinateur sécurisé.

Les différentes distributions Linux prises en charge utilisant différents gestionnaires de packages pour l'installation en ligne, la procédure à suivre pour l'installation, la mise à niveau ou le retrait d'Agent sur des systèmes d'exploitation Linux pris en charge dépendent du gestionnaire de packages utilisé. Les gestionnaires de packages et les distributions Linux qu'ils prennent en charge sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 9. Les gestionnaires de packages et les distributions Linux qu'ils prennent en charge

Gestionnaire de packages	Distribution Linux
yum	Le gestionnaire de packages yum prend en charge les distributions Linux basées sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) : RHEL, CentOS et Oracle Linux.
zypper	SUSE Linux Enterprise Server (SLES) versions 11, 12
apt	Distributions Linux basées sur Debian : Debian 7 ou 8 et Ubuntu 12.04 et versions ultérieures.

Pour chaque machine Linux que vous configurez, vous devez configurer votre référentiel local de logiciels pour que ce dernier pointe vers l'emplacement où le gestionnaire de packages se procure les fichiers d'installation de Dell Rapid Recovery.

 **REMARQUE : Ce processus est représenté par les étapes 1 à 4 de chacune des procédures d'installation. Lors des mises à niveau des futures éditions de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux où le référentiel à l'espace configuré, vous n'aurez plus besoin de reconfigurer votre référentiel de logiciels.**

Après que vous aurez configuré un référentiel de logiciels sur votre machine Linux, le gestionnaire de packages sera en mesure de récupérer et installer les packages nécessaires pour l'installation ou le retrait de Rapid Recovery Agent et de ses composants : aamount (maintenant appelé local mount), aavdisk (maintenant appelé rapidrecovery-vdisk), et Mono (un ensemble d'outils open source conformes Ecma et compatibles avec .NET Framework, servant au portage du logiciel Agent sur les plates-formes Linux).

Pour chaque gestionnaire de packages, vous pouvez exécuter en ligne de commande la commande appropriée au gestionnaire pour déterminer si ce dernier est configuré pour télécharger des packages Rapid Recovery. Ces commandes sont répertoriées dans le tableau suivant.

Tableau 10. Commande permettant d'afficher la configuration des référentiels dans les divers gestionnaires de packages

Gestionnaire de packages	Commande affichant la liste des référentiels configurés
yum	yum replolist
zypper	zypper repos
apt	ls /etc/apt/sources.list.d

Les versions précédentes du logiciel AppAssure Agent doivent être complètement retirées d'une machine Linux avant d'installer la version de Rapid Recovery Agent et de protéger la machine Linux avec Rapid Recovery Core. Cela est vrai pour les deux types d'installations : en ligne ou hors ligne. Le retrait d'AppAssure Agent passe par l'utilisation de scripts shell. Les instructions de désinstallation peuvent varier selon la distribution Linux utilisée. Pour en savoir plus sur la désinstallation d'AppAssure Agent à partir d'une machine Linux, reportez-vous à la rubrique « Désinstallation du logiciel AppAssure Agent à partir d'une machine Linux » du *Dell Data Protection | Rapid Recovery 6.0 – Guide d'installation et de mise à niveau*.

REMARQUE : Le retrait du nouveau logiciel Rapid Recovery Agent utilise le gestionnaire de packages de pour chaque distribution. Par conséquent, en cas de désinstallation d'une version de Rapid Recovery Agent, reportez-vous à la procédure appropriée sous la rubrique reportez-vous à la rubrique « Désinstallation du logiciel AppAssure Agent à partir d'une machine Linux » du *Dell Data Protection | Rapid Recovery 6.0 – Guide d'installation et de mise à niveau*.

Si vous installez Rapid Recovery Agent sur une machine Linux sur laquelle AppAssure Agent n'a jamais été installé, utilisez le tableau précédent pour déterminer quel est le gestionnaire de packages approprié. Puis, appliquez la procédure d'installation appropriée.

Après avoir configuré le logiciel Agent que vous venez d'installer sur une machine Linux, vous devrez redémarrer cette dernière. Le redémarrage garantit que la version du pilote du noyau utilisée pour protéger votre machine est la bonne version.

Ainsi, le processus d'installation lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir d'AppAssure vers Rapid Recovery implique les actions suivantes :

- retirer le logiciel AppAssure Agent (non requis pour les installations de première fois)
- déterminer le gestionnaire de packages correspondant à votre distribution Linux
- appliquer la procédure à suivre pour l'installation de Rapid Recovery Agent sur la machine Linux, y compris la configuration du référentiel de logiciels (étapes 1 à 4 de la procédure d'installation)
- exécuter l'utilitaire de configuration pour définir le port, configurer les utilisateurs, ajouter des exclusions de pare-feu, installer le module de noyau, et démarrer le service Agent
- redémarrer la machine Linux

Les instructions pour l'installation du logiciel Agent sur une machine Linux diffèrent légèrement selon la distribution Linux utilisée. Pour plus d'informations sur la préparation et l'installation du logiciel Agent sur une machine Linux connectée à Internet, reportez-vous à la rubrique appropriée. Vous avez le choix entre les sections suivantes :

- [Installation sur Debian ou Ubuntu du logiciel Rapid Recovery Agent](#)
- [Installation du logiciel Rapid Recovery Agent sur SUSE Linux Enterprise Server](#)

Pour plus d'informations sur la préparation et l'installation du logiciel Agent sur une machine Linux non connectée à Internet, reportez-vous à la rubrique :

- [Installer le logiciel Agent sur des machines Linux hors ligne](#)

Avant de commencer l'installation du logiciel Agent, reportez-vous aux rubriques du *Dell Data Protection | Rapid Recovery 6.0 – Guide d'installation et de mise à niveau* : Télécharger la distribution Linux ; À propos de la sécurité, Emplacement des fichiers Agent Linux ; Dépendances Agent ; Informations pour les scripts Linux.

Emplacement des fichiers de l'agent Linux

Il existe plusieurs fichiers requis pour prendre en charge le logiciel Agent Rapid Recovery sur une machine Linux. Pour toutes les distributions Linux prises en charge, ces fichiers se trouvent dans les répertoires suivants :

- mono :
/opt/apprecovery/mono
- agent :
/opt/apprecovery/agent
- Montage local :
/opt/apprecovery/local_mount
- rapidrecovery-vdisk et aavdctl :
/usr/bin/aavdisk
- Fichiers de configuration pour rapidrecovery-vdisk :
/etc/apprecovery/aavdisk.conf
- Wrappers pour Agent et local_mount
/usr/bin/agent

/usr/bin/local_mount
- scripts d'exécution automatique pour Agent et rapidrecovery-vdisk :
/etc/init.d/rapidrecovery-agent

/etc/init.d/rapidrecovery-vdisk

Dépendances de l'agent

Les dépendances suivantes sont requises et installées dans le cadre du progiciel du programme d'installation de l'agent :

- Pour Debian et Ubuntu :
 - rapidrecovery-agent exige les éléments suivants :
dkms, gcc, make, linux-headers-`uname-r`
libc6 (>=2.7-18), libblkid1, libpam0g, libpcre3
 - rapidrecovery-mono exige les éléments suivants :
libc6 (>=2.7-18)
- Pour Red Hat Enterprise Linux, CentOS et Oracle Linux :
 - nbd-dkms exige
dkms, gcc, make, kernel-headers-`uname-r` kernel-devel-`uname-r`
 - rapidrecovery-agent exige les éléments suivants :
dkms, gcc, make, kernel-headers-`uname-r` kernel-devel-`uname-r`,
nbd-dkms, libblkid, pam, pcre
 - rapidrecovery-mono exige les éléments suivants :
glibc >=2.11
- Pour SUSE Linux Enterprise Server
 - nbd-dkms exige
dkms, gcc, make, kernel-syms
 - rapidrecovery-agent exige les éléments suivants :
dkms, kernel-syms, gcc, make, libblkid1, pam, pcre
 - rapidrecovery-mono exige les éléments suivants :
glibc >= 2.11

Installation sur Debian ou Ubuntu du logiciel Rapid Recovery Agent

Le fichier .deb de Rapid Recovery Agent est une archive contenant des informations de référentiel spécifiques au gestionnaire de packages apt. Procédez comme suit pour installer Rapid Recovery Agent sur des machines Debian ou Ubuntu machines dans le cadre d'une installation en ligne.

 **REMARQUE : Cette procédure s'applique à une machine Linux qui est connectée à Internet. Pour une installation hors ligne de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux, voir [Installer le logiciel Agent sur des machines Linux hors ligne](#).**

1. Ouvrez une session de terminal avec accès root.
2. Déterminez votre répertoire de travail actuel en entrant PWD et en appuyant sur **Entrée**. Pour notre exemple, nous supposons que votre répertoire est `/home/rapidrecovery/`.
3. Téléchargez vers votre répertoire de travail actuel le fichier .deb d'installation de Rapid Recovery approprié depuis le portail de licences depuis <https://licenseportal.com>.

Pour plus d'informations sur le portail de licences, voir le manuel *Portail des licences Dell Data Protection | Rapid Recovery – Guide d'utilisation*.

4. Pour établir une connexion persistante entre votre machine Linux et le référentiel Dell distant où se trouvent stockés le logiciel et les composants Rapid Recovery, tapez la commande suivante :

```
dpkg -i <.deb installation file you downloaded>
```

Par exemple, si le fichier du programme d'installation est nommé `rapidrecovery-repo-6.0.2.999.deb` dans le répertoire `/home/rapidrecovery/`, tapez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :

```
dpkg -i rapidrecovery-repo-6.0.2.999.deb
```

Tous les packages ou fichiers requis par l'agent et qui sont manquants seront téléchargés depuis le référentiel distant et installés automatiquement dans le cadre du script.

 **REMARQUE : Pour plus d'informations sur les dépendances pour une installation sur machine Linux, voir [Dépendances de l'agent](#).**

5. Installez Rapid Recovery Agent en invoquant le gestionnaire de packages apt, en mettant à jour le gestionnaire de référentiel. Tapez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :

```
apt-get update
```

6. Demandez au gestionnaire de packages d'installer le logiciel Rapid Recovery Agent. Tapez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :


```
apt-get install rapidrecovery-agent
```

7. Le gestionnaire de packages se prépare à installer tous les fichiers dépendants. Si le système vous invite à confirmer l'installation de fichiers non signés, entrez **y**, puis appuyez sur **Entrée**.

Les fichiers Rapid Recovery Agent sont installés.

Installation du logiciel Rapid Recovery Agent sur SUSE Linux Enterprise Server

Le fichier .rpm de Rapid Recovery Agent est une archive contenant des informations de référentiel pour SUSE Linux Enterprise Server (SLES) . Cette distribution utilise le gestionnaire de packages zypper. Procédez comme suit pour installer Rapid Recovery Agent sur SLES.

 **REMARQUE : Cette procédure s'applique à une machine Linux qui est connectée à Internet. Pour une installation hors ligne de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux, voir [Installer le logiciel Agent sur des machines Linux hors ligne](#).**

1. Ouvrez une session de terminal avec accès root.
2. Déterminez votre répertoire de travail actuel en entrant PWD et en appuyant sur **Entrée**. Pour notre exemple, nous supposons que votre répertoire est `/home/rapidrecovery/`.
3. Téléchargez vers votre répertoire de travail actuel le fichier .rpm d'installation de Rapid Recovery Agent approprié depuis le portail de licences (<https://licenseportal.com>).



Pour plus d'informations sur le portail de licences, voir le manuel *Portail des licences Dell Data Protection | Rapid Recovery – Guide d'utilisation*.

4. Pour établir une connexion persistante entre votre machine Linux et le référentiel Dell distant où se trouvent stockés le logiciel et les composants Rapid Recovery, tapez la commande suivante :

```
rpm -ivh <.rpm installation file you downloaded>
```

Par exemple, si le fichier du programme d'installation est nommé `rapidrecovery-repo-6.0.2.999.rpm` dans le répertoire `/home/rapidrecovery/`, tapez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :

```
rpm -ivh rapidrecovery-repo-6.0.2.999.rpm
```

Tous les packages ou fichiers requis par l'agent et qui sont manquants seront téléchargés depuis le référentiel distant et installés automatiquement dans le cadre du script.

 **REMARQUE : Pour plus d'informations sur les dépendances pour une installation sur machine Linux, voir [Dépendances de l'agent](#).**

5. Installez Rapid Recovery Agent en invoquant le gestionnaire de packages zypper, en mettant à jour le gestionnaire de référentiel. Tapez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :

```
apt-get update
```
6. Demandez au gestionnaire de packages d'installer le logiciel Rapid Recovery Agent. Tapez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :

```
apt-get install rapidrecovery-agent
```
7. Le gestionnaire de packages se prépare à installer tous les fichiers dépendants. Si le système vous invite à confirmer l'installation de fichiers non signés, entrez **y**, puis appuyez sur **Entrée**.
Les fichiers Rapid Recovery Agent sont installés.

Installation de l'agent sur Red Hat Enterprise Linux et CentOS

 **REMARQUE : Avant d'effectuer ces étapes, assurez-vous d'avoir téléchargé le progiciel d'installation Red Hat ou CentOS dans /home/system directory. Les étapes suivantes sont identiques pour les environnements 32 bits et 64 bits.**

Pour installer un agent sur Red Hat Enterprise Linux et CentOS :

1. Ouvrez une session de terminal avec accès root.
2. Pour rendre exécutable le programme d'installation de l'agent, saisissez la commande suivante :

```
chmod +x appassure-installer__rhel_amd64_5.x.x.xxxxx.sh
```

 et appuyez sur <Entrée>.

 **REMARQUE : Pour les environnements 32 bits, le programme d'installation est nommé `appassureinstaller__rhel_i386_5.x.x.xxxxx.sh`.**

Le fichier devient exécutable.

3. Pour extraire et installer l'agent, saisissez la commande suivante :

```
/appassure-installer__rhel_amd64_5.x.x.xxxxx.sh
```

 et appuyez sur <Entrée>.

L'agent Linux démarre son processus d'extraction et d'installation. Tout progiciel ou fichier manquant requis par l'agent est téléchargé et installé automatiquement dans le cadre du script.

Pour en savoir plus sur les fichiers requis par l'agent, voir [Dépendances de l'agent](#).

Une fois l'installation terminée, l'agent s'exécute sur votre machine. Pour en savoir plus sur la protection de cette machine avec le core, voir la rubrique « Protection des stations de travail et des serveurs » dans le manuel *Rapid Recovery 6.0 sur appliances DL – Guide d'utilisation* sur Dell.com/support/home.

Installer le logiciel Agent sur des machines Linux hors ligne

Cette tâche nécessite d'accéder à une machine Linux en ligne, à un support de stockage amovible et à la machine Linux hors ligne, qui est la destination finale. Si AppAssure Agent est installé sur la machine Linux hors ligne, vous devez d'abord le désinstaller avant

d'installer Rapid Recovery Agent. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Désinstallation du logiciel AppAssure Agent sur une machine Linux » du manuel *Dell Data Protection | Rapid Recovery – Guide d'installation et de mise à niveau*.

Pour une installation du logiciel Agent sur des machines Linux qui n'ont pas accès à Internet, procédez comme suit. Une fois l'installation terminée, configurez l'agent, comme expliqué dans la rubrique [Configuration de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux](#).

 **REMARQUE : En cas d'installation sur plusieurs distributions Linux, exécutez cette procédure une fois pour chaque distribution.**

1. À partir d'une machine Linux ayant accès à Internet, ouvrez une fenêtre de terminal et tapez la commande suivante :

```
wget http://s3.amazonaws.com/repolinux/6.0.2/packages-downloader.sh
```

Le script de shell se télécharge vers votre répertoire courant.

2. Exécutez le script de script de shell à l'aide de la commande suivante :

```
bash packages-downloader.sh
```

Le script s'exécute et vous invite à choisir une distribution Linux et une architecture spécifiques.

3. Entrez l'index du package d'installation souhaité et appuyez sur **Entrée**.

Par exemple, pour obtenir un package d'installation pour Red Hat Enterprise Linux 7, entrez 3, puis appuyez sur **Entrée**.

Le programme d'installation approprié est extrait vers le répertoire `~/rapidrecovery.packages/`.

 **REMARQUE : Les caractères ~/ représentent votre répertoire personnel.**

4. Copiez les packages Rapid Recovery Agent vers un support amovible. L'emplacement spécifique de votre support amovible peut varier selon la distribution Linux. Tapez la commande suivante et appuyez sur **Entrée** :

```
cp -R ~/rapidrecovery.packages/ <your_removable_media>
```

Par exemple, si vous utilisez un lecteur USB amovible qui est monté à l'emplacement `/media/USB drive-1`, tapez la commande suivante et appuyez sur **Entrée** :

```
cp -R ~/rapidrecovery.packages /media/USB-drive-1
```

Tous les fichiers nécessaires sont copiés vers le support amovible.

5. Apportez le support amovible à la machine Linux hors ligne et montez le lecteur.
6. À partir du périphérique monté, copiez les données vers votre répertoire personnel ou vers un autre emplacement de votre choix. Par exemple, tapez la commande suivante et appuyez sur **Entrée** :

```
cp -R /media/USB-drive-1 ~/rapidrecovery.packages
```

7. Allez au répertoire Rapid Recovery. Par exemple, tapez la commande suivante et appuyez sur **Entrée** :

```
cd ~/rapidrecovery.packages
```

8. Exécutez l'installation d'Agent avec des privilèges root. Cette commande varie selon la distribution Linux utilisée.

- Pour Red Hat, SLES, Oracle et CentOS, tapez la commande suivante et appuyez sur **Entrée** :


```
sudo rpm -i *.rpm
```

- Pour Debian et Ubuntu, tapez la commande suivante et appuyez sur **Entrée** :

```
sudo dpkg -i *.deb
```

Le gestionnaire de packages local exécute l'installation de Rapid Recovery Agent.

Une fois l'installation terminée, configurez l'agent, comme expliqué dans la rubrique [Configuration de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux](#).

 **PRÉCAUTION : Après avoir configuré le logiciel Agent que vous venez d'installer sur une machine Linux, vous devez redémarrer cette dernière. Le redémarrage garantit que la version du pilote du noyau utilisée pour protéger votre machine est la bonne version.**

Installer le logiciel Agent sur des machines Windows Server Core Edition

Procédez comme suit pour installer le logiciel Agent sur une machine Windows Server Core.



 **REMARQUE : La procédure suivante installe le logiciel Agent en mode console. Pour une installation en mode silencieux, faites suivre le nom de fichier du programme d'installation de /silent sur la ligne de commande. Par exemple, Agent-X64-6.X.X.xxxxx.exe /silent.**

1. Téléchargez le fichier du programme d'installation de Rapid Recovery Agent depuis le Portail des licences Dell Data Protection | Rapid Recovery ou depuis Rapid Recovery Core.
2. À partir d'une invite de commande, accédez au répertoire contenant le fichier du programme d'installation de Rapid Recovery Agent et entrez le nom de ce fichier pour commencer l'installation :

```
Agent-X64-6.x.x.xxxxx.exe
```

Le programme installe le logiciel Agent et affiche l'avancement de l'installation dans la console. Une fois l'opération terminée, les nouvelles installations déclenchent un redémarrage automatique de la machine, alors que les mises à niveau d'Agent peuvent ne pas nécessiter un redémarrage de la machine.

Configuration de Rapid Recovery Agent sur une machine Linux

Après avoir installé Rapid Recovery Agent sur une machine Linux, exécutez l'utilitaire de configuration de Rapid Recovery. Cet utilitaire compilera et installera le module noyau sur la machine Linux que vous souhaitez protéger sur votre core.

L'utilitaire de configuration propose plusieurs options de configuration et offre des conseils aux différents stades numérotés de la procédure lorsqu'il détecte votre configuration spécifique.

Procédez comme suit pour configurer Rapid Recovery Agent sur une machine Linux. Certaines options de configuration peuvent varier en fonction de la distribution Linux que vous installez.

1. Ouvrez une session de terminal avec accès root.
2. Lancez l'utilitaire de configuration en tapant la commande suivante, puis appuyez sur Entrée :

```
sudo /usr/bin/rapidrecovery-config
```

L'utilitaire de configuration démarre et affiche une liste d'options de configuration, chacune portant un numéro d'index permettant d'entrer dans la configuration appropriée.

3. En tapant la commande suivante, configurez le port pour cette machine protégée, puis appuyez sur Entrée. Le port par défaut est 8006.

```
1 <agent_port>
```

Par exemple, si vous utilisez le port par défaut, entrez la commande suivante :

```
1 8006
```

4. Configurez les utilisateurs disponibles pour la protection, en tapant la commande suivante, puis appuyez sur Entrée :

```
1 <user_names_separated_by_comma>
```

Par exemple, si vous utilisez des noms d'utilisateur michael, administrateur et test_user1, tapez la commande suivante :

```
2 michael,administrator,test_user1
```

5. Configurez des règles de pare-feu pour sélectionner un gestionnaire de configuration de pare-feu. Cela va créer les exceptions de pare-feu pour le port désigné en 1.

Si l'utilitaire détecte un ou plusieurs gestionnaires de configuration de pare-feu (comme lokkit ou firewalld), chacun de ces gestionnaires sera répertorié dans l'utilitaire à la ligne 3. Sélectionnez le gestionnaire approprié manager et entrez-le, en commençant par le numéro de commande (3), puis appuyez sur Entrée :

```
3 <firewall_configuration>
```

Par exemple, si vous utilisez firewalld, tapez la commande suivante :

```
3 firewalld
```

6. À partir de l'utilitaire, interrogez la liste des modules de noyau compatibles en entrant le numéro de commande, puis appuyez sur Entrée :

4

Un sous-shell renvoie la liste de tous les modules de noyau compatibles pour l'installation. Exemple :

```
Searching for all available for installation kernels.
This might take a while, depending on the Internet connection speed.
Kernels compatible for module installation:
 0 - linux-image-3.16.0.23-generic
 1 - linux-image-3.16.0.31-generic
 2 - linux-image-3.16.0.33-generic
 3 - linux-image-3.16.0.34-generic
Input indices of the kernel modules you wish to install, delimited by space; use 'all'
to install into all supported kernels, or 'q' to quit.
```

7. Configurez le module de noyau Rapid Recovery approprié.

Par exemple, pour entrer les modules de noyau pour 3.16.0-23 et 3.16.0-34, entrez 1 4 et appuyez sur Entrée.

Pour entrer tous les modules de noyau, entrez all et appuyez sur Entrée.

8. Après avoir configuré le logiciel Agent que vous venez d'installer, redémarrez la machine. Le redémarrage garantit que la version du pilote du noyau utilisée pour protéger votre machine est la bonne version.

Après avoir terminé ce processus, le référentiel local a été configuré sur cette machine Linux. Le logiciel Agent est installé et le module de noyau est chargé.

Lors de la prochaine étape, vous protégerez la machine sur le core Rapid Recovery.

Protection d'une machine

Si vous avez déjà installé le logiciel Rapid Recovery Agent sur la machine à protéger, mais que vous n'avez pas encore redémarré celle-ci, faites-le maintenant.

Cette rubrique explique comment démarrer la protection des données sur la machine que vous spécifiez à l'aide de l'Assistant de protection de machines.

Lorsque vous ajoutez une protection, vous devez définir des informations de connexion (adresse IP et port). Vous devez également fournir les identifiants de connexion à la machine à protéger. Facultativement, vous pouvez fournir le nom qui s'affichera dans la console Core à la place de l'adresse IP. Dans ce cas, vous ne verrez pas l'adresse IP de la machine protégée lorsque vous afficherez ses détails de la console Core. Vous définirez également la planification de protection de la machine.

Le workflow de l'assistant de protection peut varier légèrement en fonction de votre environnement. Par exemple, si le logiciel Rapid Recovery Agent est installé sur la machine à protéger, vous ne serez pas invité à l'installer à partir de l'assistant. De même, si un référentiel existe déjà sur le core, vous ne serez pas invité à en créer un.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous procédez à partir de l'Assistant de protection de machines, passez à l'étape 2.
- Si vous procédez à partir de la console Rapid Recovery Core, dans la barre de boutons, cliquez sur **Protéger**.

L'**Assistant de protection de machines** s'affiche.

2. Dans la page **Accueil**, sélectionnez les options d'installation appropriée :

- Si vous n'avez pas besoin de définir un référentiel ni d'établir de chiffrement, sélectionnez **Normal**.
- Si vous avez besoin de créer un référentiel ou définir un référentiel différent pour les sauvegardes de la machine sélectionnée, ou si vous souhaitez établir un chiffrement à l'aide de l'assistant, sélectionnez **Avancé (afficher les étapes facultatives)**.
- Le cas échéant, si vous ne souhaitez plus voir la page **Accueil** de l'Assistant de protection de machines à l'avenir, cochez l'option **Ignorer cette page d'accueil à la prochaine ouverture de l'Assistant**.

3. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix dans la page d'accueil, cliquez sur **Suivant**.



La page **de connexion** s'affiche.


4. Dans la page **Connexion**, entrez les informations concernant la machine à laquelle vous souhaitez vous connecter (voir le tableau suivant), puis cliquez sur **Suivant**.

Tableau 11. Paramètres de connexion machine

Zone de texte	Description
Hôte	Le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur que vous souhaitez protéger.
Port	Le numéro du port sur lequel Rapid Recovery Core communique avec l'agent sur la machine. Le numéro de port par défaut est 8006.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à cette machine ; par exemple, Administrateur (ou, si la machine se trouve dans un domaine, [nom de domaine] \Administrateur).
Mot de passe	Le mot de passe utilisé pour se connecter à cette machine

Si la page **Installer l'agent** s'affiche ensuite dans l'Assistant de protection de machines, cela veut dire que Rapid Recovery ne détecte pas Rapid Recovery Agent sur la machine et qu'il va installer la version actuelle du logiciel. Allez à l'étape 7.

Si la page **Mettre à niveau Agent** s'affiche ensuite dans l'assistant, cela veut dire qu'il existe une ancienne version du logiciel Agent sur la machine à protéger.

 **REMARQUE : Le logiciel Agent doit être installé sur la machine à protéger, et la machine doit être redémarrée avant de pouvoir être sauvegardée vers le core. Pour que le programme d'installation redémarre la machine protégée, sélectionnez l'option Après l'installation, redémarrer automatiquement la machine (recommandé) avant de cliquer sur Suivant.**

5. Dans la page **Mettre à niveau Agent**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour déployer la nouvelle version du logiciel Agent (correspondant la version de Rapid Recovery Core), sélectionnez **Mettre à niveau Agent vers la dernière version du logiciel**.
 - Pour continuer la protection de la machine sans mise à jour de la version du logiciel Agent, désélectionnez l'option **Mettre à niveau Agent vers la dernière version du logiciel**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Si vous le désirez, dans la page **Protection**, si vous voulez que, pour la machine protégée, s'affiche dans la console Rapid Recovery Core un autre nom que son adresse IP, dans le champ **Nom d'affichage**, entrez ce nom dans la boîte de dialogue. Vous pouvez entrer un maximum de 64 caractères. N'utilisez pas les caractères spéciaux décrits dans la rubrique « Caractères interdits » du manuel *Rapid Recovery sur appliances DL – Guide d'utilisation*. En outre, ne faites pas commencer le nom d'affichage par l'une des combinaisons de caractères décrites dans la rubrique « Expressions interdites » du manuel *Rapid Recovery sur appliances DL – Guide d'utilisation*.
8. Sélectionnez la planification de protection appropriée expliquée ci-dessous :
 - Pour utiliser la planification de protection par défaut, accédez à l'option Paramètres de planification, sélectionnez **Protection par défaut**.

Avec la planification de protection par défaut, le Core prend une fois par heure des instantanés de tous les volumes sur la machine protégée. Pour modifier les paramètres de protection à tout moment après avoir fermé l'Assistant, y compris pour le choix des volumes à protéger, accédez à la page Résumé de la machine protégée.

- Pour définir une planification de protection différente dans l'option Paramètres de planification, sélectionnez **Protection personnalisée**.

9. Effectuez la configuration comme suit :
 - Si vous avez sélectionné une configuration standard dans l'Assistant de protection de machines et choisi la protection par défaut, cliquez sur **Terminer** pour confirmer vos choix, fermer l'Assistant et protéger la machine spécifiée. Lorsque vous ajoutez pour la première fois la protection à une machine, une image de base (un instantané de toutes les données présentes dans les volumes protégés) se transfère vers le référentiel sur le core Rapid Recovery conformément à la planification que vous avez définie, sauf si vous avez demandé la suspension initiale de la protection.
 - Si vous avez sélectionné une configuration standard pour l'Assistant de protection de machines et défini une protection personnalisée, cliquez sur **Suivant** pour configurer une planification de protection personnalisée. Pour plus de détails sur la

définition d'une planification de protection personnalisée, reportez-vous à la section « Création de planifications de protection personnalisées » dans le manuel *Rapid Recovery 6.0 sur appliances DL – Guide d'utilisation*.

- Si vous avez sélectionné la configuration Avancée pour l'Assistant de protection de machines et choisi la protection par défaut, cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape 14 pour afficher les options de référentiel et de chiffrement.
- Si vous avez sélectionné la configuration Avancée pour l'Assistant de protection de machines et spécifié la protection personnalisée, cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape 11 pour choisir les volumes à protéger.

10. Dans la page **Volumes de protection**, sélectionnez les volumes que vous souhaitez protéger. Si la liste contient des volumes que vous ne voulez pas inclure dans la protection, cliquez dans la colonne de cases à cocher pour effacer la sélection. Cliquez ensuite sur **Suivant**.


 **REMARQUE : En règle générale, il est recommandé de protéger, au minimum, le volume réservé au système et le volume contenant le système d'exploitation (généralement le lecteur C).**


11. Dans la page **Planification de la protection**, définissez une planification de protection personnalisée et cliquez sur **Suivant**. Pour plus de détails sur la définition d'une planification de protection personnalisée, reportez-vous à la section « Création de planifications de protection personnalisées » dans le manuel *Rapid Recovery 6.0 sur appliances DL – Guide d'utilisation*.

Si le référentiel est déjà configuré, et que vous avez sélectionné l'option Avancé à l'étape 1, la page Chiffrement s'affiche. Passez à l'étape 13.

12. Si vous le souhaitez, dans la page **Chiffrement**, pour activer le chiffrement, sélectionnez **Activer le chiffrement**.

Les champs de clé de chiffrement apparaissent dans la page **Chiffrement**.

 **REMARQUE : Si vous l'activez, le chiffrement sera appliqué aux données de tous les volumes protégés de cette machine. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de chiffrement à partir de la console Rapid Recovery Core. Pour plus d'informations sur le chiffrement, reportez-vous à la rubrique « Comprendre les clés de chiffrement » dans le manuel *Rapid Recovery 6.0 sur appliances DL – Guide d'utilisation* sur www.dell.com/support/home.**

 **PRÉCAUTION : Rapid Recovery utilise le chiffrement AES 256 bits en mode CBC (Cipher Block Chaining) avec des clés de 256 bits. Bien que l'utilisation du chiffrement soit facultative, Dell vous recommande vivement de créer une clé de chiffrement et de protéger la phrase de passe que vous définissez. Stockez cette phrase de passe en un endroit sûr, car elle est d'une importance capitale pour la restauration des données. Sans la phrase de passe, la récupération des données est impossible.**

13. Dans la page **Chiffrement**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si vous souhaitez chiffrer cette machine protégée à l'aide d'une clé de chiffrement qui est déjà définie dans ce core Rapid Recovery, sélectionnez **Chiffrer les données à l'aide d'une clé de chiffrement**, puis sélectionnez la clé appropriée dans le menu déroulant. Passez à l'étape suivante.
- Si vous souhaitez ajouter au core une nouvelle clé de chiffrement et appliquer cette clé à cette machine protégée, entrez les informations décrites dans le tableau suivant.

Tableau 12. Paramètres de clé de chiffrement

Zone de texte	Description
Nom	Entrez un nom pour la clé de chiffrement. Les noms de clés de chiffrement doivent contenir entre 1 et 130 caractères alphanumériques. Vous ne pouvez pas inclure de caractères spéciaux (barre oblique inverse, barre oblique normale, barre verticale, deux-points, astérisque, guillemets, point d'interrogation, parenthèse ouvrante ou fermante, et commercial ou dièse). Ces informations apparaissent dans le champ Description lorsqu'on affiche les clés de chiffrement depuis la console Core.
Description	Entrez un commentaire pour la clé de chiffrement. Ces informations s'affichent dans le champ Description lors de l'affichage des clés de chiffrement dans la console Core.
Phrase de passe	Entrez la phrase de passe utilisée pour contrôler l'accès. La bonne pratique consiste à éviter d'utiliser les caractères spéciaux mentionnés ci-dessus. Notez la phrase de passe dans un endroit sûr. Le support Dell ne peut pas récupérer de phrase de passe. Une fois que vous avez créé une clé de chiffrement et que vous l'avez appliquée à une ou

Zone de texte	Description
	plusieurs machines protégées, vous ne pourrez pas restaurer les données si vous perdez la phrase de passe.
Confirmer la phrase de passe	Entrez de nouveau la phrase de passe que vous venez de saisir.

14. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer et appliquer vos paramètres.

Lorsque vous ajoutez pour la première fois la protection à une machine, une image de base (un instantané de toutes les données présentes dans les volumes protégés) se transfère vers le référentiel sur le core Rapid Recovery conformément à la planification que vous avez définie, sauf si vous avez demandé la suspension initiale de la protection.

15. Si vous recevez un message d'erreur, l'apppliance ne peut pas se connecter à la machine pour la sauvegarder. Pour résoudre le problème :
- Vérifiez la connectivité réseau.
 - Vérifiez les paramètres du pare-feu.
 - Vérifiez que les services Rapid Recovery et RPC sont bien en cours d'exécution.
 - Vérifiez les Recherches de service de nom de domaine (le cas échéant).

Vérification de la connectivité du réseau

Pour vérifier la connectivité réseau :

- Ouvrez une interface de ligne de commande sur le système client auquel vous tentez de vous connecter.
- Exécutez la commande **ipconfig** et notez l'adresse IP du client.
- Ouvrez une interface de ligne de commande sur l'apppliance.
- Exécutez la commande **ping <IP address of client>**.
- En fonction du résultat, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si le client ne répond pas au ping, vérifiez la connectivité et les paramètres réseau du serveur.
 - Si le client répond, vérifiez que les paramètres du pare-feu permettent aux composants Rapid Recovery de s'exécuter.

Vérification des paramètres du pare-feu

Si le client est correctement connecté au réseau mais est invisible pour la console Core, vérifiez le pare-feu pour vous assurer que les communications entrantes et sortantes nécessaires sont autorisées.

Pour vérifier les paramètres du pare-feu de Rapid Recovery Core et des clients sauvegardés par celui-ci :

- Dans l'apppliance, cliquez sur **Démarrer** → **Panneau de configuration**.
- Dans le **Panneau de configuration**, cliquez sur **Système et sécurité**, sous **Pare-feu Windows** cliquez sur **Vérifier l'état du pare-feu**.
- Cliquez sur **Paramètres avancés**.
- Dans l'écran **Pare-feu Windows avec Sécurité avancée**, cliquez sur **Règles entrantes**.
- Vérifiez que Rapid Recovery Core et les ports indiquent bien **Oui** dans la colonne **Activé**.
- Si la règle n'est pas activée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Rapid Recovery Core et sélectionnez **Activer la règle**.
- Cliquez sur **Règles entrantes** et faites de même pour Rapid Recovery Core.

Vérification de résolution de nom (le cas échéant)

Si l'ordinateur que vous tentez de sauvegarder utilise DNS, vérifiez que les recherches avant et arrière de DNS sont correctes.

Pour vous assurer que les recherches arrière sont correctes :

- Sur l'apppliance, accédez aux hôtes **C:\Windows\system32\drivers\etc**.
- Saisissez l'adresse IP de chaque client sauvegardé sur DL4300.

Association de cartes réseau

Par défaut, les cartes réseau (NIC) de l'appliance DL4300 ne sont pas liées, ce qui affecte les performances du système. Il vous est recommandé d'associer les cartes réseau dans une interface unique. L'association des cartes réseau exige :

- Une réinstallation de Broadcom Advanced Control Suite
- La création de l'association NIC
- la configuration d'un commutateur virtuel Hyper-V

Réinstallation de Broadcom Advanced Configuration Suite

Pour réinstaller Broadcom Advanced Configuration Suite (BACS) :

1. Identifiez les cartes réseau (NIC) sur votre système. Pour identifier les cartes réseau :
 - a. Accédez à Dell Open Manage Server Administrator (OMSA).
 - b. Sur la page principale, cliquez sur **Système** → **Châssis du système principal** → **Logements**.
2. Désinstallez les versions précédentes de pilotes Broadcom et d'applications de gestion.
3. Téléchargez les pilotes Broadcom et BACS appropriés sur votre appliance.

Les pilotes suivants sont disponibles à l'adresse dell.com/support.


 - Pilote QLogic
Cliquez sur **Serveurs, stockage et mise en réseau** → **Logiciel Dell DL 4300** → **Pilotes et téléchargements** → **Catégorie** → **Réseau** → **QLogic BCM57xx et BCM57xxx**.
 - Pilote Broadcom
Cliquez sur **Serveurs, stockage et mise en réseau** → **Logiciel Dell DL 4300** → **Pilotes et téléchargements** → **Catégorie** → **Réseau** → **Mise à jour de pilote Broadcom Windows 64 bits pour les adaptateurs NetXtreme Ethernet**.
4. Terminez l'installation en passant par l'Assistant Installation.

Création de l'association NIC

 **REMARQUE : Il est recommandé de ne pas utiliser l'interface native d'association de Windows 2012 Server. Cet algorithme est optimisé pour le trafic sortant, pas pour le trafic entrant. Ses performances sont médiocres avec une charge de traitement de sauvegarde, même si l'association comprend davantage de ports réseau.**

Pour associer les NIC :

1. Allez sur **Démarrer** → **Rechercher** → **Broadcom Advanced Control Suite**.

 **REMARQUE : Ne sélectionnez que des cartes réseau Broadcom lorsque vous utilisez Broadcom Advanced Control Suite.**
2. Dans **Broadcom Advanced Control Suite**, sélectionnez **Associations** → **Aller à la vue Association**.
3. Dans la **Liste d'hôtes** à gauche, effectuez un clic droit sur le nom d'hôte de l'appliance DL4300 et sélectionnez **Créer une association**.

La fenêtre **Assistant Association Broadcom** s'affiche.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Saisissez un nom pour l'association, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez le **Type d'association** et cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez une carte que vous souhaitez inclure à l'association et cliquez sur **Ajouter**.
8. Répétez ces étapes pour toutes les cartes faisant partie de l'association.
9. Lorsque toutes les cartes sont sélectionnées pour une association, cliquez sur **Suivant**.
10. Si l'association échoue, sélectionnez une carte réseau de secours si vous voulez une carte réseau qui peut être utilisée comme NIC par défaut.
11. Indiquez si vous souhaitez configurer **LiveLink** et cliquez sur **Suivant**.
12. Sélectionnez **Ignorer la gestion du VLAN** et cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Confirmer les modifications du système** et cliquez sur **Terminer**.



14. Cliquez sur **Oui** lorsque l'on vous avertit que la connexion réseau est interrompue.

 **REMARQUE : La construction de l'association peut prendre environ 5 minutes.**

Configuration d'un commutateur virtuel Hyper-V

Pour que les machines virtuelles de secours communiquent au sein d'un environnement de production, créez un commutateur virtuel. Pour créer un commutateur virtuel externe, voir la section *Configurer des réseaux virtuels* à l'adresse www.technet.microsoft.com.

Obtention d'aide

Où trouver la documentation et les mises à jour du logiciel

Il existe dans la console Rapid Recovery Core des liens directs vers la documentation de Rapid Recovery et les mises à jour du logiciel. Pour accéder à ces liens, sélectionnez l'onglet **Appliance**, puis cliquez sur **État global**. Les liens vers les mises à jour se trouvent dans la section **Documentation**.

Recherche de mises à jour du logiciel

Il existe dans la console Rapid Recovery Core des liens directs vers les mises à jour du logiciel Rapid Recovery et de l'appliance DL4300. Pour accéder à ces liens, sélectionnez l'onglet **Appliance**, puis cliquez sur **État global**. Les liens vers les mises à jour se trouvent dans la section **Documentation**.

Contacteur Dell

 **REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.**

Dell fournit plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell. La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans votre région.

Commentaires sur la documentation

Cliquez sur le lien **Commentaires** dans n'importe quelle page de documentation Dell, remplissez le formulaire et cliquez sur **Envoyer** pour nous faire parvenir vos commentaires.